KENWOOD

コンパクトハイファイコンポーネントシステム

ES-9DVD

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』をお読みのうえご使用ください。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION



















はじめに

本機の特長

DVD プレーヤー搭載コンパクトハイファイコンポーネントシステム

DVD ビデオ、ビデオ CD、CD の再生が可能なマルチプレーヤーと MD レコーダーを搭載。DVD ビデオソフトを再生し MD に録音も可能です。(DVD ビデオ、ビデオ CD、MP3 ファイル、WMA ファイルを MDへ録音するときは、アナログ録音になります。)

MP3/WMA 再生機能

MP3/WMA 形式の音声圧縮フォーマットで記録された音楽ファイルの再生ができます。

JPEG 再生機能

JPEG形式で記録された画像ファイルの再生ができます。画像を表示したままMP3/WMAファイルを楽しむこともできます。

MD ロングプレイモード対応

MDLP (ATRAC 3) による長時間録音・再生に対応しています。標準の2倍(約160分*:LP2) または4倍(約320分*:LP4) のデジタルステレオ長時間録音・再生ができます。

*80分ディスクを使用した場合

MD グループ管理機能


MD の曲をアルバム、アーティスト別などのグループにまとめて、それぞれのグループにタイトルをつけたり、グループ単位での再生や検索ができます。

CD → MD High Speed (4 倍速) 録音機能

CD から MD へ簡単・短時間で録音できます。

(音楽 CD 以外のディスクは、アナログ録音のため通常速度の録音になります。)

付属品



本書で使用しているディスク記号について

ディスクにより、使える機能が異なります。本書では次の記号を使い、その機能が使えるディスクを表しています。

<u>ビデオCD</u>: ビデオCDで楽しめる機能です。 <u>MP3/WMA</u>: MP3/WMAファイルで楽しめる機能です。

JPEGファイルで楽しめる機能です。

目次

<u>↑</u>このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

お使いになる前に	DVD/CD を操作する	
/៌\安全上のご注意5	再生できるディスクについて3	-
<u>/!</u> 女王上のこ注息5		
	ディスクを操作する3	
準備する	DVD/CDを再生する3 JPEG画像を見る3	
—— VIII 7 3	JPEG画像を見る	
that of the	ズハロのスハドサーを支える	9
接続のしかた10) イスノの血順を並べ自えて周い (プログラム再生)4	n
スピーカーの接続10	ディスクの曲順を順不同に楽しむ(ランダム再生) 4	
サブウーファーとの接続11	繰り返し再生する(リピート再生)	
アンテナの接続12	指定した区間を繰り返し再生する	Ŭ
テレビとの接続13 外部ソース(音源)機器との接続	(A-Bリピート再生)4	4
外部ノース(自 <i>県)</i> (接絡との接続	DVDビデオのメニュー再生をする	
	オンスクリーンディスプレイを使って操作する	
各部のなまえ17	画質を調整する5	1
本体部	P.B.C.付きのビデオCDのメニュー再生をする 5	3
ハットホン で闻く		
表示部 20	11 = 4 > 10 4 > 40 1 4.	
衣 小郎	<i>サラウンドを楽しむ</i>	
基本的な操作	サラウンドを楽しむ5	4
電源のオン/オフ(スタンバイ)21	MD を操作する	
電源をオンにする		
	MDを再生する5	~
時刻合わせ22	MDを聞く	
基本的な使いかた23	表示部の時間表示を変える	
外部機器ソースを聞く26	<u> </u>	
	MDの曲順を並べ替えて聞く	Ŭ
	(MDのプログラム再生)6	1
ラジオ放送を聞く	MDの曲順を順不同に楽しむ (MDのランダム再生) 6	
	繰り返し再生する(MDのリピート再生)6	4
	MDに録音する6	5
放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット) 27	MDに録音する前に	
記憶させた放送局を呼び出す(プリセットコール) 29	録音の設定	
記憶させていない放送局を聞く (オート選局、マニュアル選局)		
(オート選句、マニュアル選句)29 放送局を選んで記憶させる	CDの録音したいところからMDにシンクロ	
放送周を選ん C 記憶させる (マニュアルプリセット)30	録音する7	1
にはさせた放送局を削除する30 記憶させた放送局を削除する	^{ワンタックエティッ} 。 O.T.E.機能を使ってCDの4倍速録音をする 7.	2
即原文 C727次经用 C 付別求 7 · 8 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ップ・プ・プ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ	
	リモコンのO.T.E.キーを使って簡単に録音する 7	'5

MD の編集機能	76
グループ編集の操作	78
トラック(曲)編集の操作	82
MDのタ仆ル入力	89
タ仆ル (半角文字)をつける	90

タイマーを使う

タイマーを使う	93
タイマーを使う おやすみタイマー(SLEEP)	93
タイマー再生の設定をする	94
タイマー録音の設定をする	96
タイマーの解除と亜設定	gg.

DVD/CD を設定する

DVD/CDの設定を変更する	
SET UP MENUの基本操作	100
"MÁÍN"の設定	101
"SOUND"の設定	103
"VISUAL"の設定	

ご参考に

知っておきましょう	108
メンテナンス	108
参考	108
用語解説	111
故障かな?と思ったら	113
保証とアフターサービス	118
ケンウッドサービス網	119
定格	裏表紙



このシンボルマークのある製品はケンウッドにおいて環境に対する影響を軽減した商品であることをお知らせするマークです。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

警告



交流100ボルトの電圧で使用 する

この機器は、交流100ボルト専用です。 指定の電源電圧以外で使用すると、火災・ 感電の原因となります。



船舶などの直流(DC)電源に は接続しない

火災の原因となります。



通風孔をふさがない

- ●あおむけや横倒し、逆さまにして使用 しない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に 置いて使用しない。
- ■風涌しの悪い狭い所で使用しない。 通風孔がふさがると、内部に熱が、 こもり、火災の原因となります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張った り、加熱したり、ステープルや釘などで固 定したりしない。

電源コードの上に重いものをのせたり、 コードを本機の下敷きにしない。

コードを敷物などで覆ってしまうと、気 づかずに重いものをのせてしまうことが あります。

コードが傷つき、火災・感電の原因となり



電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断 線など) 販売店または当社サービス窓口 に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。



風呂、シャワー室では使用し りない

風呂、シャワー室など湿度の高いところ や、水はねのある場所では使用しない。 火災·感電の原因となります。



水をかけたりぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に ご注意ください。



異常が起きた場合は電源プラ りゅう グを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、 変な臭いや音がしたりした場合は、すぐ に電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか ら修理をご依頼ください。





ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

感電の原因となります。



雷が鳴り始めたらアンテナ線 や雷源プラグには触れない

感電の原因となります。





| 電源プラグを定期的に清掃する

電源プラグにほこりなどが付着している と、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・ 感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いて

ください。



機器の上に花びんやコップな ど水の入った容器を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の原 因となります。



機器の内部に水や異物を入 れない

機器の通風孔、開口部から内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしない。

火災·感電の原因となります。



、機器の上にろうそくやランプ など火のついた物を置かない

本機のカバーやパネルにはプラスチック が使われており、燃え移ると火災の原因 となります。



機器を落としたり、カバーやケースがこ われた場合は、電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、点検、修 理をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。



電池は乳幼児の手の届かない ところに置く

電池をあやまって飲み込むおそれがあり ます。ボタン電池など小型の電池は特に ご注意ください。

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただ ちに医師と相談してください。



乾電池は充電しない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがの 原因となります。



┪機器のケースを開けたり改 ▶ 浩したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感 電の原因となります。

点検、修理は販売店または当社サービス 窓口にご依頼ください。

注意



カセットテープ、ディスク挿 入口に手を入れない

手がはさまれて、けがの原因となること があります。

特にお子様にはご注意ください。



レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると、視力障害を 起こすことがあります。

注意



雷源コードを熱器具に近づ けない

電源コードを熱器具(ストーブ、アイロン など)に近づけない。

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因 となることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりの多い場所に 置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。



温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が あたる場所など、異常に温度が高くなる 場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原



アンテナ工事は販売店に相談 する

丁事には、技術と経験が必要です。アンテ ナは送配電線から離れた場所に設置して ください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。



雷源プラグはコンセントに根 元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ りが付着して、火災の原因となることが あります。また、電源プラグの刃に触れる と、感電の原因となることがあります。 電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントの場合には、販売店 や電気工事店にコンセントの交換を依頼 してください。



長期間使用しないときは電源 プラグを抜く

旅行などで長期間使用しないときは、必 ず電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因となることがあります。



移動させるときは電源プラグ を抜く

移動させるときは、電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜き、アン テナ線、接続コードを外す。

コードが傷つき、火災、感電の原因となる ことがあります。

お手入れの際は電源プラグ **を抜く**


お手入れの際は電源プラグをコンセント から抜く。

感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは電 源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。必ずプラグを持って抜 いてください。





機器の接続は取扱説明書に 従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器 の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説 明に従って接続する。また、接続は指定の コードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使 用、コードの延長をすると発熱し、やけど の原因となることがあります。



機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな 物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、 けがの原因となることがあります。



機器に乗らない

機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの原因と なることがあります。



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。特にヘッドホ ンをご使用になるときは注意してくださ ()



耳を刺激するような大きな 音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがありま す。特にヘッドホンをご使用になるとき は注意してください。

長時間音が歪んだ状態で使 わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



ひび割れディスクは使わない

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは使用しない。

ディスクは機器内で高速回転しますの で、飛び散って、けがの原因となることが あります。



電池の取り扱いに注意する

次のことを、必ず守ってください。

- ●極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向 き)に注意し、表示どおりに入れる。
- ●指定の電池を使用する。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用し ない。
- ●違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火や 水の中に入れない。

電池は誤った使い方をすると、破裂、液も れにより、火災、けがや周囲を破損する原 因となることがあります。

定期的に内部の点検、清掃を <u>/:</u>〉する

3年に1度程度を目安に、機器内部の点 検、清掃をお勧めします。販売店、または 最寄りのケンウッドサービス窓口に費用 を含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま長い間掃除 をしないと、火災や故障の原因となるこ とがあります。

接続のしかた


接続するときのご注意


- 接続が終了するまで、電源コードのプラグはコンセントに差し込まないでください。
- 全ての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと音が出なくなったり、雑音を発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しするときは、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、"故障かな?と思ったら"を参照してマイコンをリセットしてください。 - 133

スピーカーの接続





サブウーファーとの接続

別売りのサブウーファーを接続します。 重低音を力強く再生します。

> アクティブ・サブウーファー (専用アンプ内蔵サブウーファー)(SW-V7など)



サブウーファーのオートスタンバイ機能*について

接続したサブウーファーのオートスタンバイ機能をオンで使用しているとき、音や振動などによってサブウーファーだけ電源がオンになることがあります。このような場合は、サブウーファーのオートスタンバイ機能を使わずに、手動で電源をオフにしてください。

また、旅行などで長期間サブウーファーを使用しないときは、サブウーファーの電源を手動でオフにすることをお勧めします。

*オートスタンパイ機能とは、電源のオン/オフを信号の入力状態によって自動的に行う機能です。オートスタンバイ機能をオンにすると、サブウーファーに信号入力があると自動的に電源をオンにし、一定時間信号の入力がないと自動的に電源をオフにします。

マルチチャンネルサラウンド音声について

本機では、DVDビデオに収録されているドルビーデジタルの音声は、内蔵のデコーダーでダウンミックスして本機のスピーカーから音を出しますが、再生するディスクによっては、AUX出力端子、デジタル出力端子、PHONES端子からダウンミックスされた信号ではなく、フロント(L/R)チャンネルのみを出力することがあります。

本機のスピーカーからの音は、V.F.S. (バーチャル・フロント・サラウンド) 機能を使ってサラウンド効果をお楽しみいただけます。→ 🙉

スピーカーを接続するときのご注意

- スピーカーコードの"+"と"-"は絶対にショートさせないでください。
- 極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない不自然な音になります。
- スピーカーの磁気により、テレビやパソコンの画面に色ムラが発生することがあります。その場合は、テレビやパソコンから少し離して置いてください。

アンテナの接続

付属アンテナの接続

AM ループアンテナ

付属のAMループアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よい方向に向けます。

アンテナの組み立て方




FM 室内アンテナ

付属のアンテナは一時的に使用し、安定した受信のためには屋外アンテナ(市販品)の接続をお勧めします。 付属のFM室内アンテナは、端子に接続し受信状態の良い位置で固定します。

POINT

屋外アンテナ(市販品)を接続するときは、FM室内アンテナは外してください。



FM 屋外アンテナ(市販品) との接続

 75Ω 同軸ケーブル(市販品)を使って屋内へ引込み、**"FM75\Omega"** 端子に接続します。




付属のFM室内アンテナを接続しているときは、取り 外してください。

⚠注意 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。





テレビとの接続

テレビと接続するときのご注意

本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して接続した場合やビデオ内蔵型テレビでは、コピー防止機能が働き、再生のときに画像が乱れることがあります。

プログレッシブスキャン映像出力対応

本機は、プログレッシブスキャンの映像出力に対応しています。本機のD端子とプログレッシブスキャン対応テレビのD2~D4端子を接続し、本機のスキャンモードを "PROGRESSIVE" に設定すると、より高密度の映像でお楽しみいただけます。

本機は、次の端子が付いているテレビと接続できます。

- ビデオ入力端子が付いているテレビ 付属のビデオコードを使って接続します。→ ②
- Sビデオ入力端子が付いているテレビ 市販のSビデオコードを使って接続します。**→** ②


● D端子が付いているテレビ

市販のD端子用ビデオコードを使って接続します。
+(14)

ビデオ入力端子が付いているテレビとの接続

付属のビデオコードを使って、本機の"ビデオ出力"端子と接続します。


接続するテレビ(4:3または16:9)に応じて、DVD/CD設定の"TVアスペクト"を設定してください。→面面



Sビデオ入力端子が付いているテレビとの接続

市販のSビデオコードを使って、本機の"S1/S2ビデオ出力"端子と接続します。 ビデオ入力端子よりもさらに鮮明な映像でお楽しみいただけます。

- 接続するテレビ(4:3または16:9)に応じて、DVD/CD設定の"TVアスペクト"を設定してください。→2001
- 接続するテレビに応じて、Sビデオ信号を切り換えてください。→106



D端子が付いているテレビとの接続

市販のD端子用ビデオコードを使って、本機の"D1/D2 出力"端子とテレビのD端子を接続します。 プログレッシブスキャン対応テレビのD2~D4端子に接続すると、チラツキの少ない高密度の映像でお楽しみいただけます。

- ◆ 本機の他の映像出力は同時に接続しないでください。
- 接続するテレビ (4:3または16:9) に応じて、DVD/CD設定の"TVアスペクト"を設定してください。→fixil



D端子用ビデオコード(市販品)

本機の "D1/D2 出力 " 端子について

S映像よりも画質のよいコンポーネント映像信号(色同士の干渉を避けるため3本の輝度・色差信号に分けたもの)は、従来3本のコードで接続していました。D端子はこのコンポーネント映像信号を1本のコードで接続できるようにしています。また、D端子では、映像信号と同時にテレビの制御信号(走査線数やアスペクト比の切り替え)も付加されています。

D端子には、走査線数と走査のしかたで D1 ~ D5 までの規格があります。

本機の "D1/D2 出力 " 端子は、D2 規格の走査線数 525 本、インターレース(525i)/プログレッシブ(525p)に対応しています。

インターレースとプログレッシブ

テレビの画面走査方式です。テレビに映像を映し出すとき、画面走査を画面上から一つ飛びに走査線を映し出す方式をインターレースといい、画面上から順番に走査線を映し出す方式をプログレッシブと言います。

プログレッシブの方が、インターレースよりもチラつきの少ない映像になります。

インターレースとプログレッシブを切り換える

本機の"D1/D2 出力" 端子とプログレッシブ対応テレビの D2 ~ D4 端子に接続したときは、本機からプログレッシブ方式の映像信号が送られます("PROGRESSIVE" 表示が点灯)。

ただし、再生する DVD ビデオソフトなどによっては、不自然な映像になることがあります。このようなときは、インターレースに切り換えてください。

切り換えかた

リモコンの PROGRESSIVE/INTERLACE キーを押して "PROGRESSIVE" または "INTERLACE" を選ぶ

● キーを押すたびに文字情報表示部に "PROGRESSIVE" または "INTERLACE" と表示されます。

プログレッシブ

"PROGRESSIVE" 表示について

本機からプログレッシブ方式の映像信号が出力されているとき点灯し、インターレース方式の信号が出力されて いるとき消灯します。

● DVD ディスクによっては、強制的にインターレース方式の映像信号出力を要求するシーンが収録されているものがあります。このようなシーンでは、本機の映像信号出力がプログレッシブに設定されていても、ディスクの要求にしたがってインターレース方式の映像信号が出力され、"PROGRESSIVE"表示が消灯します。

外部ソース(音源)機器との接続

接続するソース(音源)機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

デジタル機器の接続

市販の光ファイバーケーブル(角形光コネクタープラグ付き)を使って、本機背面の"デジタル出力(光)"端 マとデジタル機器を接続します。

DOINT

デジタル出力端子からは、本機の音源(ソース)DVD/CD からのデジタル信号のみを出力します。MD からの 音声は出力しません。

"デジタル出力(光)"端子には、DVDサラウンド音声を楽しむために、サラウンド・デコーダー内蔵AVレシー バーなどを接続します。また、デジタル録音機器を接続すると、本機からのビデオCD/CDの音声信号を、接続 した機器で録音することができます。

AVレシーバーなどのサラウンド・デコーダー内蔵機器と接続したとき

SET UP MENU の "SOUND の設定"→103 で次のように設定してください。

- ドルビーデジタル 5.1ch デコーダー内蔵の機器のとき "デジタル出力 DOLBY DIGITAL"を"ビットストリーム"(初期設定値)にする
- DTS デコーダー内蔵の機器のとき "デジタル出力 DTS" を "ビットストリーム "(初期設定値) にする
- MPEGデコーダー内蔵の機器のとき "デジタル出力 MPEG"を"ビットストリーム"(初期設定値)にする

CD レコーダーや MD レコーダーなどのデジタル録音機器と接続したとき

SET UP MENU の "SOUND の設定 "→103 で次のように設定してください。

● "デジタル出力 DOLBY DIGITAL"と"デジタル出力 MPEG"を "PCM" にする ステレオ 2ch の PCM 音声に変換して出力します。

接続した機器の取扱説明書もご覧ください。


接続時のご注意

- 光ファイバーケーブルは、絶対に折り曲げたり束ねたりしないでください。
 デジタル出力(光)端子には、ゴミ・ホコリからの保護のためにドアカバーが付いています。プラグ側の向きと端子側の向きを確認して、光ファイバーケーブルを差し込みます。ドアカバーが内側に開いて、プラグが端子に差し込ま れます。



アナログ機器の接続

市販のピンコードを使って、本機背面のAUX入力/出力端子とカセットデッキなどのアナログ機器を接続します。



本機からのアナログ音声出力信号について


本機は、ドルビーデジタル5.1 チャンネルなどのマルチチャンネルサラウンドの音声を、ダウンミックスした2チャンネルの信号でAUX出力端子およびPHONES端子から出力します。ただし、再生するディスクによっては、フロント (L/R) チャンネルのみを出力する場合があります。

DTSに関する注意事項

DTSでエンコードされたソフトウエアを再生すると雑音が出ることがあります。また本機のAUX出力が他のアンプ又はレシーバーに接続されている場合、これらの機器からも雑音が出ることがありますのでご注意ください。DTSデジタルサラウンド再生をお楽しみになるには、本機の"デジタル出力(光)"端子に外部の5.1チャンネルDTSデジタルサラウンドデコーダーシステムを接続してください。


電源の接続

すべての接続が終了したら、付属の電源コードを、本体およびコンセントに奥まで確実に差し込んでください。



各部のなまえ

本体部



▼ standby/timer インジケーター	+21
❷ ①(電源) キー	- 21
❸ 表示部	- 20
Ø MD ▲(取り出し)キー	- 57
⑤ MD ►/II キー	- 56
fューナー TUNER FM/AM キー	- 27
AUX +—	- 26
⊘ set キー	(注1)参照
^{デモ} demo キー	-21
3 mode +−	(注1)参照
⑨ MD 挿入口	- 56
🕡 リモコン受光部	- 19
レコーディング ⑰ rec キー	- 70
❷ DVD/CD ▲(取り出し)キー	→ 35
® DVD/CD ►/II キー	→ 34
Ø STOP ■ キー	- 35 , - 57
チューニンク モート tuning mode キー	- 29
② ◄ ♦ ▶ † - 29 , - 35 , - 57 , -	78 ~ + 90
マルチ・コントロール multi control キー	(注1)参照
⑥ V.F.S. キー	→ 55
の volume つまみ	- 23
❷ ディスク挿入口	- 34
🛮 ディスク挿入口照明	- 25
❷ phones 端子	+ 17
(注 1) mode キー、multi control キー	、set キー
いるいるかモード設定時にこの組み合わせ	

いろいろなモード設定時にこの組み合わせで使います。

+22,+27,+55,+68,+69,+72 ~+74,

-94 ~ **-98**

ヘッドホンで聞く

① ヘッドホンのプラグをphones端子に差し込む



- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- スピーカーから音が出なくなります。
- volume つまみで音量を調節する


スタンバイ状態について

本機の standby/timer インジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタンバイ 状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

→ 24

→ 23

リモコン



O TIMER +−	- 98
② SLEEP キー	- 93
❸ 数字、文字入力キー	

❸ 数字、文字入力キー

CHARAC. +-

-91


@ SOUND +-

Ø VOLUME ▲ ▼キー

G TOP MENU	+ 45
グループ GROUP SEARCH	→ 59
JPEG LIST キー	- 37
Ø RETURN ≯−	+51,+53
③ DVD/CD ►/II キー	- 34
Ø MD ►/II ‡—	- 56
ロ REC キー	- 70
プリセットコール ② P.CALL キー	- 29
	+35,+57,+78 ~ +90
*** アップ *-	+100
② A►B+-	- 44
② V.F.S. +−	
の V.F.S. ヤー の BYPASS キー	- 55
\$ 1 - 1	- 24
の MUTE キー	- 23
Ø POWER (①(電源) キー ^{タイトル} インブット Ø TITLE INPUT キー	
エディット	- 90
MD EDIT +-	- 67, - 78
② P. MODE キー	-40,-61
② CLEAR/DEL. キー	- [41], - [62], - [91]
② TIME +−	+ 39, + 58
SPACE +-	-91
⊗ SET +-	- [40], - [61], - [78], - [90]
Ø MENU +−	+45
P.B.C. キー ディレクトリー	- 53
DIRECTORY +-	-36,-38
⑤ カーソル (◀▶▲▼)	
エンター	36, +37, +45, +59, +100
オン スクリーン	36, -37, -45, -59, -100
O ON SCREEN +-	- 46
② AUX + − → → → → → → → → → → → → → → → → → →	- 26
② TUNER/BAND キー ワンタッチェディット ② O.T.E. キー	- 27
3 STOP ■ キー	- [75]
オート モノラル	- [35], - [57]
AUTO/MONO キー	- [29]
⊕ TUNING + -	- 29
→→ キー ランダム	+35,+38,+57,+91
® RANDOM ÷−	-42 , -63
® REPEAT +-	+ 43, + 64
愛 TONE キー	- 24

リモコンの準備

乾電池の入れかた



② カバーを開く



2 電池を入れる



❸ カバーを閉める




単3乾電池2個を極性マークに従って入れる。

POINT 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。

リモコンの操作範囲


リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作します。



POINT_

- リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。
- 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯 (インバーター方式等) の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

表示部



- ② 文字情報表示部
- 🛭 ラジオ受信関連表示

AŬŤO	
ステレオ	
ST.	

- 29 **-** 29

② DTS表示

DTS音声を再生しているとき点灯します。ただし本機から音は出ません。

❷ タイマー表示

- 98

g A.P.S. 表示

→ 98 → 14

Progressive 表示MD 经会問事事

ID 球百関選表示	
ハイ ワンタッチェディット HIGH、O.T.E. デジタル	- 72 ~ - 75
DIGITAL	+ 66
^{モノラル} MONO、LP2、4	+ 57,+65

❷ 再生モード表示

RANDOM	+42,+63
REPEAT, ONE	+43,+64
PGM	+40,+61

g GROUP表示

- 59

の 音質関連表示 EX. BASS

ÁŚŚ - 24 . - 55

V.F.S. ^{ラウドネス} LOUD

→ 24 → 56

MD表示MDが挿入されているとき点灯します。

Ø DISC 表示

- 34

DVD/CD が挿入されているとき点灯します。

❷ Dolby Digital 表示

PNE- デッタル Dolby Digital 音声を再生しているとき点灯します。

② 録音表示 **⑤** MP3/WMA、JPEG 関連表示



+ 36 + 36

→ 70

@ P.B.C. 表示

→ 53

電源のオン/オフ(スタンバイ)

雷源をオンにする



本体の standby/timer インジケーターが消灯します。

ワンタッチオペレーション機能を使う

電源がオフ(スタンバイ)のとき、次のキーを押しても電源をオンにできます。

リモコン	本体	動作
DVD/CD ►/II	DVD/CD ►/II	ディスクが入っていると、再生が始まります。
MD ►/II	MD ►/II	MD が入っていると、再生が始まります。
チューナー バンド TUNER/BAND	* TÚNER	前回受信していた放送局を聞くことができます。
AUX	FM/AM AUX	接続した機器の音を聞くことができます。

^{*} 前回受信していた放送局または接続した機器の音を聞くことができます。

デモンストレーション表示について

本機には、デモンストレーション表示機能があります。電源がオンのとき、ディスクとMDが停止中で本体またはリモコンからのキー操作が約5秒間ないと、表示部にデモンストレーション表示が行われます。
デモンストレーション表示を解除するには、デモンストレーション表示中に demo キーを押します。

本体 set

POINT 電源がオンのとき、停電があったり電源プラグを抜き差しすると、自動的にデモンストレーション表示がオンになります。

電源をオフ(スタンバイ)にする



本体の standby/timer インジケーターが点灯します。

時刻合わせ

本機には、12時間または24時間表示の時計機能があります。本機を使う前に必ず正確な時刻に合わせてください。 時刻合わせの操作をしないと、タイマー機能を使うことができません。

停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、もう一度時刻合わせをやり直してください。

電源をオンにする - 21

本体のみ

の mode キーを押す



②multi controlキー(I◀◀、▶►I)を押して、
"TIME ADJUST"を選び、setキーを押す





② multi control + - (I◄◀、▶►I) を押して、曜日 を選び、set + - を押す



⑤ multi controlキー(I◀◀、▶►I)を押して、"時" を合わせる



ଡsetキーを押す



② multi controlキー (I◀◀、▶►I) を押して、"分" を合わせる




❸ setキーを押す







12 HOUR: 時刻を 12 時間表示にするとき選びます。 24 HOUR: 時刻を 24 時間表示にするとき選びます。



金曜日の午後1時30分に合わせる例



★ set キーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅します。


金曜日の午後1時30分に合わせる例



- 時刻を間違えたときは、手順◆からやり直してください。
- 時報と同時にまれまし、正確に時刻を設定することができます。
- 電源がオフ (スタンバイ) のとき stop■ キーを押すと、 5秒間、曜日と時刻を表示することができます。

基本的な使いかた

音量を調整する




右に回す:音量が上がります。 **左に回す**:音量が下がります。

VOLUME▲:音量が上がります。 **VOLUME**▼:音量が下がります。

- 0~39. MAXの範囲で調節できます。
- 音量を調整すると、表示部に音量が数秒間表示されます。
- 文字情報表示部で *** が点滅し、音が消えます。
- もう一度 MUTE キーを押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除され音が出ます。

バランスを調整する

左右のスピーカーの音量バランスを調整します。







▶▶I:右(R)チャンネル側にカーソルを調整します。 I◀◀:左(L)チャンネル側にカーソルを調整します。

低音と高音を補正する(SOUND 機能)

リモコンのみ

SOUND キーを押す

SOUND

押すたびに切り換わります。

→ "EX.BASS"(EX.BASS 点灯):

音量にかかわらず低音部を強調します。

"LOUDNESS" (LOUD 点灯):

音量に応じて低音部と高音部を強調します。小 音量時に有効です。

- SOUND 機能解除:

音の補正を解除します。

*ト*ー

音質を調整する(TONE 機能)

低音部(BASS)と高音部(TREBLE)を調整します。

リモコンのみ

② TONEキーを押す

TONE

② multi control キー (I◄◀、▶►I) を押して、低音のレベルを調整する

P.CALL —

TONE

P.CALL —

Ø TONEキーを押す

TONE

- V.F.S.機能が働いているときは、TONE機能は働きません。→
- "BASS" が表示されます。
- "-8"~"+8"の範囲で調整できます。
- "TREBLE" が表示されます。
- "-8"~"+8"の範囲で調整できます。
- 音質を調整する前の表示に戻ります。
- ▼TONEキーを押さずに、20秒以上キー操作をしないと、 音質を調整する前の表示に戻ります。

音源(ソース)の音をダイレクトな音で聞く(BYPASS 機能)

BYPASS 機能をオンにすると、SOUND 機能、TONE機能、V.F.S.機能の音質調整回路を通さずに音源(ソース)からのダイレクトな音を聞くことができます。


リモコンのみ

BYPASSキーを押す

BYPASS


バックライトを調整する

表示部のバックライトを調整します。




コントラストを調整する

表示部の濃さを調整します。



ディスク挿入口照明(サイドライト)を設定する

ディスク挿入口照明のオン、オフを設定します。



② multi controlキー (I◀◀、▶►I) を押して、"ON" または"OFF"を選ぶ



 "ON"
 : ディスク挿入口照明をつけます。

 "OFF"
 : ディスク挿入口照明を消します。

❷ setキーを押す



外部機器ソースを聞く

本機に接続された外部機器の音を聞きます。

◆ AUXキーを押して、"AUX"を選ぶ

本体

TUNER
FM/AM

「MAM

「M

リモコン

AUX

❷ 外部機器の再生を始める



AUX入力レベルを調整する

本機の AUX 入力端子に接続された外部機器からの入力レベルを調整します。 CD または MD 等と同じくらいの大きさで聞こえるように、必要に応じて調整します。 本体で操作します。


② AUXキーを押して、"AUX"を選ぶ



❷ modeキーを押す



② multi controlキー((◄◄、▶►) を押して、"AUX INPUT"を選び、setキーを押す



MODE AUX INPUT ② multi controlキー (I◀◀、▶►I) を押して、入力レベルを調整する



- "+3" ~ " 3" の範囲で調整できます。
- **ூ** setキーを押す



 $(\mathsf{P}_{\mathsf{OINT}}$

AUX 入力レベルを調整すると、MD での録音レベルも変化します。

ラジオ放送を聞く

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)

お住まいの都道府県名を選ぶだけで、自動的に受信 できる放送局が記憶されます。

本体のみ



② mode キーを押す



③ multi controlキー (I◀◀、▶►I)を押して、"ケンメイセッテイ"を選び、setキーを押す



② multi control キー(I◀◀、▶►I)を押して、お住まいの都道府県名を選ぶ



⑤ setキーを押す



表示部の切り換えについて

オートプリセットしたFM 放送局の表示を切り換えます。

リモコンのみ

オートプリセットした FM 放送局を受信中に DISPLAY キーを押す

押すたびに切り換わります。



► 放送局名 周波数

時計

POINT オートプリセットは、FMおよびAMの放送局をあわせて最大40局まで登録します。放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示リスト"に載っているFM放送局のみに対応しています。→28

押すたびに切り換わります。

FM AM AUX

- "ミセッテイ?"と表示されます。
- すでにオートプリセットされているときは、都道府県名が表示されます。
- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM 放送局名 自動表示リスト"→②
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 <l>
- "AUTO PRESET" 表示が点滅して順次FM局をメモリーして、次にAM局をメモリーします。
- "エリア別 FM 放送局名自動表示リスト"以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、 および文字情報表示部に が点灯していない場合は、 放送局名は表示されません。
- オートプリセットが終ると、最初にオートプリセットした放送 局名が表示されます。
- すでにプリセットされている局は書き換えられます。

希望の放送局名が表示されないとき

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されていないときは、set キーを押して"エリア別FM放送局名自動表示リスト"にある別の放送局名にかえることができます。押すたびに切り換わります。



エリア別 FM 放送局名自動表示リスト

2003年4月現在

	// MITIVI 拟达向石目3		2003 年 4 月現在		
	放送局表示名			放送局	表示名
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM	中部地方	エフエム愛知	FM AICHI
				エフエム名古屋	ZIP - FM
١				愛知国際放送	RADIO-i
业	エフエム北海道	AIR - G'	近畿地方	三重エフエム放送	FMミエ
北海道地	エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE		エフエム京都	アルファStation
地方				エフエム滋賀	e - radio
	エフエム青森	FMアオモリ		エフエム大阪	fm osaka
	エフエム岩手	FMイワテ		エフエムはちまるに	FM802
東北地方	エフエム仙台	Date fm		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
地 方	エフエム秋田	エフエムアキタ		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
	エフエム山形	BOY FMヤマガタ	中国・四国地方 九州・沖縄地方	エフエム岡山	FMオカヤマ
	エフエム福島	フクシマFM		エフエム山陰	V - air
	エフエム東京	TOKYO FM		広島エフエム放送	ヒロシマFM
	エフエムジャパン	J - WAVE		エフエム山口	FMヤマグチ
	エフエムインターウェーブ	InterFM		エフエム徳島	Passion Wave
	放送大学	ホウソウダイガク		エフエム香川	FMカガワ
関東地方	エフエム群馬	FM GUNMA		エフエム愛媛	FMエヒメ
芳	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム高知	FM KOCHI
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム福岡	fm fukuoka
	エフエムサウンド千葉	BayFM		エフエム九州	CROSS FM
	横浜エフエム放送	Fm yokohama		エフエム佐賀	FMサガ
	エフエム富士	FM-FUJI		エフエム長崎	SMILE-FM
	エフエムラジオ新潟	FM NIIGATA		エフエム中九州	FMK
	長野エフエム放送	FM NAGANO		エフエム大分	FM OITA
	北日本放送	KNBラジオ		エフエム宮崎	JOY FM
虫	富山エフエム放送	FMトヤマ		エフエム鹿児島	ミューFM
中部地方	エフエム石川	FM ISHIKAWA		エフエム沖縄	FM Okinawa
"	福井エフエム放送	FMフクイ		NHK 第一放送	NHKラジオ 1
	静岡エフエム放送	K · MIX		AFNオキナワ	AFNオキナワ
	岐阜FM放送	ギフFM		九州国際エフエム	Love FM
	新潟県民エフエム	FmPort.com			


記憶させた放送局を呼び出す(プリセットコール)

2 TUNER キーを押して音源(ソース)をラジオ にする



2 |◀◀または▶▶|を押して、記憶させた放送局を 呼び出す(プリセットコール)





▶▶ を押すと:

 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \cdots 38 \rightarrow 39 \rightarrow 40 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots$

■■ を押すと:

 $40 \rightarrow 39 \rightarrow 38 \rightarrow \cdots 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 40 \rightarrow \cdots$

● リモコンの数字キーを押しても放送局を呼び出すことが できます。

数字キーを押す順序は

12 局目なら+10、2 20 局目なら+10、+10、0

記憶させていない放送局を聞く(オート選局、マニュアル選局)

2 TUNER キーを押して音源(ソース)をラジオ にし、放送バンド(FM または AM)を選ぶ



② tuning mode または AUTO/MONO キーを押し て、オート選局とマニュアル選局を切り換え る



② |◀◀ ▶▶|(本体)または◀◀ ▶▶(リモコン)キー を押して、選局をする





押すたびに切り換わります。

オート選局 : 表示部の "AUTO" が点灯し ます。電波の状態が良いときに選びます。

- マニュアル選局 : 表示部の "AUTO" は点灯し ません。電波が弱く雑音が多いときに選びます。 マニュアル受信のとき、FM放送はモノラル受信 になります。
- 通常は AUTO (オート選局、ステレオ受信) を選ん でください。

オート選局のとき:

キーを押すごとに次々に受信します。

マニュアル選局のとき:

希望する放送局を受信するまで押します。

◆ 本体で操作するときは、文字表示部に "AUTO" また は"MANUAL"が表示されている間にI◀◀ ▶▶Iキーを 押してください。"AUTO"または"MANUAL"が消え たときは、もう一度 tuning mode キーを押してから ►► キーを押してください。

- 点滅

ラジオ放送を聞く

放送局を選んで記憶させる(マニュアルプリセット)

リモコンのみ

- "記憶させていない放送局を聞く(オート選局、マニュアル選局)"+220の手順を行なって、記憶させたい放送局を受信する
- ② 受信中に ENTER キーを押す





② ENTER キーを押す



記憶させた放送局を削除する

リモコンのみ

- **1 TUNER** キーを押して音源(ソース)をラジオにする TUNER (BAND)
- ② I◀◀または▶▶Iを押して、削除したい放送局を呼び出す(プリセットコール)



O CLEAR/DEL. キーを押す



❹ ENTER キーを押す






数字キーを押す順序は

12 局目なら+10、2 20 局目なら+10、0

- 放送局が記憶されます。
- プリセットを続けるときは、手順 ◆ ~ ◆ を繰り返します。
- 同じプリセット番号に重ねて記憶させると、新しい放送 局に変更されます。
- ●削除したプリセット番号以降のプリセット放送局は前 に繰り上がります。
- 繰り上がって空いたスペースには、自動的に受信可能な下限周波数が入ります。(76.00MHz)





プリセット番号40にプリセットした放送局は削除できません。

再生できるディスクについて

再生できるディスクの方式と種類

再生できるディスク	DVDビデオ	ビデオCD	CD
ロゴマーク	VIDEO	DIGITAL VIDEO	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT DIGITAL AUDIO

POINT

- 再生できる CD-R/-RW は、音楽 CD、MP3/WMA、JPEG、ビデオ CD のデータ形式で記録され、セッションがクローズまたはファイナライズされたディスクです。ただし、ディスクの特性や記録状態などにより、本機で再生できない場合があります。
- 再生できる DVD-R/-RW、DVD+R/+RWは、"ビデオモード"で記録されファイナライズされたディスクです。ただし、ディスクの特性や記録状態などにより、本機で再生できない場合があります。
- 上記のロゴマークが入ったものなど、規格に準拠したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用すると正しく 再生できない場合があります。

ディスクや本機の状態による操作制限

DVD ビデオ や ビデオ CD は、ソフト制作者の意図により、操作が制限されていることがあります。また本機の 状態により操作が制限される場合もあります。

本機では、ソフト制作者が意図したディスクの内容にしたがって再生を行うため、操作した通りに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずお読みください。

操作中に、本機に接続したテレビの画面に禁止アイコンが表示されることがありますが、上記の制限状態にあることを示します。

禁止アイコン

再生できないディスク

SACD、DVDオーディオ、SVCD、VSD、DVD-RAM、DVD-RW("VRモード"で記録されたディスク)
CD-R/-RW(音楽CD/ビデオCD/MP3/WMAフォーマット以外のデータ形式で記録されたディスク、セッションがクローズまたはファイナライズされていないディスク)

CD-ROMおよびDVD-ROM(PCデータ等本機で扱えないデータ形式で記録されたもの)

◆ 次のディスクは音声部分のみ再生できます: CDV、CD-G、CD-EG、CD-EXTRA

DVD ディスクに表示されている各種のアイコンについて DVD

- **A** 再生可能なリージョンコード(地域番号)を表します。
- オーディオ機能の言語数を示します。アイコン中に表示されている数字が言語数を表します。(最大8ヵ国語)
- 32 サブタイトル機能の字幕言語数を示します。アイコン中に表示されている数字が言語数を表します。(最大32ヵ国語)
- アングル機能のアングル数を示します。アイコン中に表示されている数字がアングル数を表しま **9 1** す。(最大 9 アングル)

運ぶことのできるアスペクト比を示します。LBはレターボックス、PSはパン&スキャンを表します。(このアイコンを例にすると、16:9 の映像からレターボックスに変換できることを表しています)

DVD ビデオのリージョンコードとテレビ方式について DVD

本機では、NTSCのテレビ方式で収録され、リージョンコードに(ALL)または(2)が含まれている DVD ビデオの 再生ができます。ジャケットに"NTSC 日本国内向け"と記載されていない DVD ビデオは、リージョンコード以 外に、記録されている映像信号のテレビ方式にも注意ください。接続するテレビのテレビ方式と、DVD ビデオ に記録されている映像信号(本機から出力される映像信号)のテレビ方式が異なると、乱れた映像になります。 日本国内のテレビは、NTSC テレビ方式です。NTSC テレビ方式で収録された DVD ビデオを使用ください。

テレビ方式について

テレビ方式には、日本やアメリカなどで採用されているNTSC方式とヨーロッパなどで採用されているPAL方式、フラン ス、ロシア、東欧などで採用されている SECAM 方式があります。

リージョンコードについて

DVD ビデオには、国ごとに割り当てられたリージョンコード(地域番号)があります。本機のリージョンコードは【2】です。 ディスクのジャケットに $\begin{bmatrix} ALL \end{bmatrix}$ または $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$ を含みリージョンコードが表示されている DVD ビデオが再生できます。

ビデオ CD のテレビ方式について [ビデオCD]

NTSC 方式で収録されているビデオ CD を再生します。PAL 方式など NTSC 方式以外で収録されているビデオ CD を、日本国内向け一般家庭用テレビ(NTSC 方式)で見ると、乱れた映像になります。

ディスクの構成 DVD ビデオCD CD MP3/WMA JPEG

DVD ビデオのディスクの構成




タイトルは映像や曲の一番大きい単位をいいます。1つのタイトルはいくつかのチャプターで構成さ れています。

CD、ビデオ CD のディスクの構成



CD、ビデオCDの場合は、トラックという呼び方で区切られています。音楽CDなどの場合、1曲 目はトラック1になります。

MP3/WMA、JPEG が収録されているディスクの構成



フォルダはディスクに記録されている一番大きい単位をいいます。

1つのフォルダが1つ以上のファイルで構成されている場合もありますが、ファイルがフォルダに 入っておらず、直接デイスクに記録されているものもあります。 よっておらず、直接デイスクに記録されているものもあります。 また、フォルダの中にフォルダがあるといった階層構造になっているディスクもあります。

本機で再生できるMP3/WMA、JPEG収録ディスクについて

MP3、WMA、またはJPEG形式の圧縮フォーマットで記録されたファイルの再生ができます。ディスクの特性、記録状態等により、本機では再生できない場合があります。

◆本機で再生できるファイルは下記の通りです。

MP3: ビットレート--- 32kbps~320kbps

サンプリング周波数 --- 32/44.1/48kHz

推奨 --- 128kbps/44.1kHz

WMA: ビットレート --- 48kbps~192kbps サンプリング周波数 --- 32/44.1/48kHz

推奨 --- 64kbps/44.1kHz

JPEG: Exif Ver. 2.1 JPEGベースライン方式準拠


画像解像度 --- 7680 x 7680以内(サブサンプリング --- 4:2:2、4:2:0)

※プログレッシブJPEG、JPEG2000には対応していません。

- ◆本機はISO9660レベル1またはレベル2(拡張フォーマットを除く)で書き込まれたディスクに対応しています。(パケットライト方式で記録されたディスクには対応していません。)
- ●本機はクローズ処理されたマルチセッションディスクに対応しています。
- 本機で再生できる最大フォルダ数は255、最大ファイル数は1743に制限されています。
- ●ファイル名には、必ず".MP3"(MP3ファイル)、".WMA"(WMAファイル)、".JPG"(JPEGファイル)の拡張子を付けてください。
- MP3やWMA以外のファイルに".MP3"または".WMA"の拡張子を付けないでください。本機で再生できるファイルと誤認識され、大きな雑音が出てスピーカーが破損したり耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
- JPEGファイルの特性や記録状態により、画像が乱れることがあります。

MP3/WMA 音声、JPEG 画像の再生順序について

MP3/WMA、JPEG ファイルが収録されたディスクを $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow (5) \rightarrow (6) \rightarrow (7)$ の順番で再生します。



MP3/WMA音声

JPEG画像

POINT.

- <ディスク作成時のヒント>
 - 再生順を設定したい場合は、再生したい順番に "01" ~ "99" などの桁数を揃えた数字をフォルダー名やファイル名の先頭に付けてください。ただし書き込みソフトによっては意図した順番に書き込まれないことがあります。
- フォルダー3はフォルダー2に含まれているので、⑥よ り④が優先されます。
- JPEG 画像から MP3/WMA 音声に再生が移るときは (例:④から⑤)、画像を表示したまま音声を再生します。
- MP3/WMA音声からJPEG画像にスキップすると(例:
 ③ から(4)) 音声を停止し、画像を表示します。
- 8階層より深い階層にあるフォルダーは、8階層目内の フォルダーのうち、再生順が最後のフォルダーと並んで 表示されます。


ディスクを操作する

DVD/CD を再生する DVD ビデオCD CD MP3/WMA JPEG

ディスクを再生するときの基本的な操作を説明します。 P.B.C. (プレイバックコントロール) 機能付きのビデ オCDは、自動的にメニュー再生を行います。基本的 な操作(+34)~+36)を行うときは、P.B.C.機能を オフにしてから操作してください。("P.B.C.のオン/ オフを切り換える"+53)

雷源オフ (スタンバイ状態) のときは、ディスクを入れ ることはできません。無理にディスクを入れないでくだ さい。故障の原因となります。

入れる



② DVD/CD►/II キーを押す



リモコン

DVD/CD (►/II)

一時停止またはスチル(静止画像)にする

再生中に DVD/CD▶/III キーを押す



リモコン



DVD/CD (**►**/II)

- 再生面には触れないでください。
- 8cm CDの場合、ディスク挿入口の中央からずれている。 とディスクが引き込まれません。ご注意ください。
- ディスクが引き込まれないときは、ディスクを引き出 し、入れ直してください。

DVDビデオやビデオCDのとき、ディスクによっては、ディ スクを入れると再生が始まるものがあります。 テレビにメニュー画面が表示されたときは、次の操作をし

- ① カーソルキー (◀▶ ▲ ▼) または数字キーを押して、再 生したい場面を選ぶ
- ② ENTER キーを押す

上記の操作は基本的な操作です。ディスク **P OINT** によっては操作が異なる場合があります。 ディスクに付属の説明書をご覧ください。

- 再牛が始まります。
- 著作権管理が有効に設定されているWMAファイルは、 "PROTECTED" と表示され、次のファイルが再生され ます。
- テレビに "Pause" または "Ŝtill" と表示します。
- DVD の設定の "IPB 表示" がオンのときは、DVD ビデ オを再生中スチルするたびにテレビに "Śtill (I) "、"Śtill (P)"、"Ŝtill(B)" のいずれか 1 つを表示します。→102
- DVD/CD ►/Ⅲ を押すと通常の再生にもどります。

ラベルなどを貼りつけたディスクはご使用にならな いでください。故障の原因となります。

変形ディスク(星形、ハート形、カード形等)、ひび割れが あるディスク、大きくそったディスク、ディスク保護のた めのスタビライザー等は、ご使用にならないでください。 故障の原因となります。

本機は、ディスクを光学的に検知して内部へ引き込むた め、透明なディスクは使用することはできません。













再生を止める



ディスクを取り出す



CD を再生しているとき

STOP = キーを1回押します。

DVD ビデオ、ビデオ CD、MP3/WMA、JPFG ファイ ルを再生しているとき

STOP = キーを2回押します。

STOP■キーを1回押すと、再生位置を記憶し、一時停 止(リジューム)になります。JPEGファイルの場合は、 壁紙になり停止します。再度STOP■キーを押すと記憶 した内容がクリアされ停止になります。リジューム状態 で DVD/CD▶/Ⅲキーを押すと、再生が始まります。

DVD ビデオ / ビデオ CD のとき 記憶した再生位置から再生します。 MP3/WMAファイルのとき 再生していたファイルの最初から再生します。 JPEG ファイルのとき 表示していた画像から再生します。

次のときは、リジューム機能は働きません。

- ランダム再生中、リピートランダム再生中
 ビデオ CD の P.B.C. 再生中 + 33
- DVD ビデオのメニュー再生中 → 45

スロー再生・逆スロー再生をする(DVD ビデオ/ビデオ CD/JPEG)



早送り・早戻しする



- 押すたびに速度が5段階変わります。
- スロー再生・逆スロー再生のときは音声は出ません。
- ビデオ CD は逆スロー再生はできません。
- オンスクリーンディスプレイを表示(+46)している とき、ON SCREEN キーを押すとオンスクリーンディ スプレイが消え速度表示が表示されます。
- DVD/CD ▶/Ⅱ キーを押すと通常の再生に戻ります。
- 押すたびに速度が5段階変わります。
- 早送り・早戻しをすると、画面が乱れることがあります。
- オンスクリーンディスプレイを表示(→値)している とき、ON SCREEN キーを押すとオンスクリーンディ スプレイが消え速度表示が表示されます。
- DVD/CD ►/Ⅲ キーを押すと通常の再生に戻ります。

トラック/チャプター/ファイルの飛び越しをする



- します。
- 停止中に操作すると、飛び越して選んだトラック/ファ イルの再生が始まります。DVDビデオおよびビデオCD がP.B.C.オン (+53) のときは、停止中に操作するこ とはできません。
- 再生中にI◀◀キーを1回押すと、再生しているトラック、 チャプターまたはファイルの最初に戻ります。

DVD/CDを操作する

タイトル/チャプター/トラックやファイルを選び再生する

リモコンのみ

数字キーを使って再生したいタイトル/チャプ ター/トラック/ファイルの番号を押す



数字キーを押す順序は

DVD ビデオのとき

- 停止中に操作すると、タイトルが選べます。選んだタイトルの再生が始まります。
- 再生中に操作すると、チャプターが選べます。選んだ チャプターの再生が始まります。


CD またはビデオ CD (P.B.C. オフ時) のとき

選んだトラックの再生が始まります。

MP3/WMA、JPEGファイルのとき

- 選んだファイルの再生が始まります。
- 表示部の"♪"が点灯します。

MP3/WMA、JPEG のフォルダーまたはファイルを選び再生する (フォルダーサーチ/ファイルサーチ)



JPEG 画像を見る MP3/WMA JPEG

CD-R/CD-RWディスクに記録されたJPEG画像を再生することができます。MP3/WMAデータが混在している場 合、JPEG画像を表示しながら音楽を楽しむことができます。

- DVD/CD▶/Ⅲを押すと、1枚目のJPEG画像から指定のスライド時間(初期値は10秒)ずつ順番に再生します。
- 画面に入りきらないJPEG画像は、縮小して表示します。縦、横の比率は変わりません。
- JPEG画像を90° ずつ回転させることができます。

<JPEGデータとMP3/WMAデータが混在している場合の動作について>

JPEGデータの次のファイルがMP3/WMAデータの場合:

JPFG画像を表示したまま、MP3/WMAデータを再生します。

MP3/WMAデータの次のファイルがJPEGデータの場合:

MP3/WMAデータの再生が終わると、次のJPEG画像を表示します。音楽を再生したまま、次のJPEG画像にスキップするこ とはできません。

JPFG リストから躍んで再生する

リモコンのみ

⚠ JPEG画像が記録されているディスクを入れる

② JPEG LIST キーを押す

TOP MENU/GROUP SEARCH

3 カーソルキーで見たい画像を選ぶ



② ENTER キーを押す



● 選んだ画像から順番に表示されます。

JPEG リスト表示例

その画面で働かないキーは、選択できないようになっています。



ときに、それぞれ表示されます。

ディレクトリーから選んで再生する

リモコンのみ

- **JPEG画像が記録されているディスクを入れる**
- ② DIRECTORY キーを押す

MENU/P.B.C. DIRECTORY ❸ カーソルキーで見たい画像を選ぶ




② ENTER キーを押す



● 選んだ画像から順番に表示されます。

ディレクトリー表示例

その画面で働かないキーは、選択できないようになっています。



アイコンエリア

JPEGリスト表示とディレク トリー表示を切り換えます。



前のページへ



カーソルが、現在再生中のファイルに戻ります。

ディレクトリー表示を終了します。

JPEG 画像を回転させる

- JPEGリスト表示中、ディレクトリー表示中、オンスクリーンディスプレイ表示中(+値)は操作できません。
- MP3/WMA データが混在しているディスクでは、 JPEG画像が表示されていても実際はMP3/WMAデータを再生している場合があります。このときJPEG画像を回転させることはできません。

スライド時間の設定



スライド時間のめやす(単位:秒)



- 初期値は10秒です。
- MP3/WMAデータが混在しているディスクでは、次に MP3/WMAデータが再生されると、設定したスライド 時間はクリアされ初期値に戻ります。

表示部の表示内容を変える DVD ビデオCD CD MP3/WMA JPEG

押すたびに、本体表示部の表示内容を切り換えます。

リモコンのみ 再生中に DISPLAY キーを押す

DISPLAY (CHARAC.



文字情報表示部下段が切り換わります。

• 設定された表示内容がない場合は、次の表示内容に移り ます。

	CDのとき	DVD、ビデオ CD のとき	MP3/WMA、JPEG が記録されたディスクのとき	
再生中	→ ① *1曲タイトル ② 時間 — ③ 時計	一 ① 時間 ② 時計	<*2 MP3/WMA> - ① ファイル名 ② フォルダー名 ③ プグGタイトル名	<jpeg> - ① ファイル名 ② フォルダー名 ③ 時間</jpeg>
停止中	→ ① *1 ディスクタイトル ② 時間 — ③ 時計		② TAGアーティスト名 ⑤ TAGアルバム名 ⑥ 時間 ② 時計	└ ④ 時計

*1 CD-TEXT 対応ディスクの場合

CD-TEXT 機能について

本機は、CD-TEXT 対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。

*2 <MP3/WMAのTAG情報について>

- 395 は、停止中は"・・・・"と表示されます。
- 英数字のみ表示されます。
- 本機は TÂG 情報 Ver. 1.X に対応しています。

表示部の時間表示を変える DVD ビデオCD CD



- MP3/WMA、JPEGファイルのときは、①のみ表示されます。
- プログラム再生(→2回)、ランダム再生(→2回)では、 ①と②のみ表示されます。
- ビデオ CD で P.B.C. をオンにしているときは、時間は表示されません。
- DVDビデオのディスクによっては正しく表示されない 場合があります。

押すたびに切り換わります。



②トラックやチャプターの残り時間("一"で表示されます)



③ ディスクまたはタイトルの経過時間("T"で表示され



◆ ④ ディスクまたはタイトルの残り時間("ー"と"T"で表示されます)



ディスクの曲順を並べ替えて聞く (プログラム再生) ビデオCD [CD]

好きな曲を好きな曲順に並べ替えてプログラムし、聞くことができます。

- ビデオ CD で P.B.C. がオンのときは、オフにしてください。→ 53
- 停止中にリモコンを使って操作します。

DVD/CD▶/II キーを押して入力切換を "DVD/CD" にする



STOP AUTO/MONO

② P. MODEキーを押し、"PGM"表示を点灯させる







Ø ŠĔTキーを押す



- 6 手順 6 と 6 の操作を繰り返す
- OVD/CD▶/II キーを押す

DVD/CD





数字キーを押す順序は

12曲目なら 20曲目なら +10、2 +10、+10、0

- 32曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上プログラムは受け付けません。
- プログラムした曲順に再生します。
- 再生中に I◀◀または ▶▶ キーを押すと、プログラムした順に曲の飛び越しができます。 ■◀ キーを 1 回押すと、再生中の曲の最初に戻ります。
- リピート再生(→図)と組み合わせると、プログラム 再生を繰り返すことができます。


曲を追加するには

介停止中に数字キーで追加したい曲番号を選ぶ



❷ ŠĔT キーを押す





数字キーを押す順序は

12曲目なら

+10, 2

40曲目なら

+10, +10, +10, +10, 0

- 選んだ曲がプログラムの最後に追加されます。
- 32曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、そ れ以上プログラムは受け付けません。

プログラムした曲を取り消すには

リモコンのみ

停止中に CLEAR/DEL. キーを押す



● 押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

プログラムを解除するには

リモコンのみ

停止中に P. MODE キーを押す



- "PGM" 表示が消灯し、プログラム再生のモードが解除
- されプログラムした内容が全て消去されます。
- 本体のDVD/CD▲キーを押してディスクを取り出すか、 POWER (フェーを押して電源をオフ (スタンパイ状態) にしたときも、プログラム再生のモードが解除され、プ ログラムした内容が全て消去されます。

DVD/CDを操作する

ディスクの曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)ビデオCD [CD] MP3/WMA

毎回曲がランダム(無作為)に選曲されるので、飽きることなく楽しめます。

JPEG

- ビデオCDでP.B.C.がオンのときは、オフにしてください。→⑤3
- プログラム再生モードのときは、ランダム再生はできません。プログラム再生を解除してから操作してください。→ @1
- リモコンを使って操作します。

DVD/CD▶/III キーを押して入力切換を "DVD/CD" にする

ூ "PGM" 表示の消灯を確認する

 "PGM"表示が点灯しているときは、停止中にP.MODE キーを押して消灯させます。

② RANDOM キーを押す

RANDOM

- "RANDOM"表示が点灯し、ランダム再生が始まります。
- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- ●停止すると、ランダム再生は解除されます。

曲の途中で別の曲を選ぶには



● I◀◀ キーを 1 回押すと、再生している曲の初めに戻ります。

ランダム再生をやめるには



■ "RANDOM" 表示が消灯します。

繰り返し再牛する (リピート再牛) [DVD] [ビデオCD] [CD] [MP3/WMA] [JPEG]

お気に入りの映像や曲を繰り返し再生することができます。

- DVD ビデオやビデオ CD では、リピート再生できないものがあります。
- ビデオ CD をリピート再生するときは、P.B.C. 機能をオフにしてから操作してください。→図
- リモコンを使って操作します。
- オンスクリーンディスプレイを使ってリピート再生の操作をすることもできます。→(47).→(49).→(50)

DVD/CD▶/Ⅲ キーを押して入力切換を "DVD/CD" にする

再生中にREPEATキーを押してリピートモードを 選ぶ



MP3/WMA、JPEGファイルをリピートするとき MP3/WMA、JPEGファイルをリピートするときは、全曲リピート(ディスクの全曲を繰り返す)、1曲リピート(再生中の曲を繰り返す)以外に、フォルダーリピート(再生中の曲のフォルダの全曲を繰り返す)があります。

REPEAT キーを押すたびに次のように変わります。

► "REPEAT ONE "(1 曲リピート)

"REPEAT []"(フォルダーリピート)

"REPEAT"(全曲リピート)

解除(消灯)

POINT

REPEAT キーを押すたびに次のように変わります。

"REPEAT ONE" (1 曲リピート): 再生中の曲 だけを繰り返します。



DVDビデオのときは、再生 中のチャプターを繰り返し ます。

ビデオ CD のときは、再生 中のトラックを繰り返しま す。

◆ CD やビデオ CD をプログラム再生、ランダム再生しているときは、"REPEAT ONE" は選べません。

"RÉPÉAT" (全曲リピート):1 枚のディスクを 繰り返します。

繰り返します。 DVDビデオの

DVDビデオのときは、再生 中のタイトルを繰り返しま す。

プログラム再生のときは、 プログラムした全ての曲を 繰り返します。

解除(消灯): リピート再生を解除しま

す。 す。

リピート再生中にSTOP■キーを押して再生を停止したときも、リピートモードが解除されます。

1曲または1つのチャプターだけ繰り返し再生するとき、あらかじめ数字キーまたは</br>

 プターを選んで再生しておくと、簡単にその曲またはチャブターだけの繰り返し再生ができます。

ランダムリピート再生する ビデオCD CD MP3/WMA JPEG

ランダム再生中に REPEAT キーを押す



- 全曲のランダム再生が繰り返されます。
- ビデオCDをランダムリピート再生するときは、P.B.C. 機能をオフにしてから操作してください。- 国
- SŤOP■ キーを押して停止すると、ランダム再生とリ ピート再生が解除されます。



プログラム再生モードのときは、ランダム再生はできません。 プログラム再生を解除してから操作してください。 + 🗈

指定した区間を繰り返し再生する(A-B リピート再生)

DVD ビデオCD CD

再生中に、繰り返しを始めるところと終わるところを指定して、指定した区間を繰り返し再生します。

- DVD ビデオやビデオ CD では、A-B リピート再生ができないものがあります。
- プログラム再生モードまたはランダム再生中は、A-B リピート再生はできません。プログラム再生またはランダム再生を解除してから操作してください。→ ② 1.→ ②
- リモコンを使って操作します。
- ◆ オンスクリーンディスプレイを使ってA-Bリピート再生の操作をすることもできます。 → ② 1.→ ② 9.

DVD/CD▶/II キーを押して入力切換を "DVD/CD" にする

- ② "PGM" 表示の消灯を確認する
- ② DVD/CD▶/II キーを押して、再生する

DVD/CD

3 繰り返しを始めるところでA ▶ Bキーを押す

A ► B

②繰り返しを終わらせるところでA►Bキーを 押す



A-B リピート再生をやめるには

A-B リピート再生中にA ▶ B キーを押します。

"PGM"表示が点灯しているときは、停止中にP. MODE キーを押して消灯させます。

開始場所 A が指定されます。

MAN REFERENCE 2:07

終了場所Bが指定され、AB間の繰り返すA-Bリピート 再生が始まります。

> +A-B REPERT 5:15

DVD ビデオのメニュー再生をする IVII

DVDビデオのトップメニュー画面またはメニュー画面を呼び出して、メニュー画面で再生したい項目を選んで再生します。

- DVDビデオを再生して、すでにメニュー画面が表示されているときは、手順 ② から操作してください。
- リモコンを使って操作します。
- ・ ディスクによっては、メニュー再生ができないものもあります。

DVD/CD▶/II キーを押して入力切換を "DVD/CD" にする

● TOP MENUキーまたはMENUキーを押して、メニュー画面を呼び出す



② カーソルキー (◀ ► ▲ ▼) を使って再生したい場面を選ぶ



❸ ENTER キーを押す



- 再生中にトップメニュー画面を表示させたとき、TOP MENU キーをもう一度押すと、最初にキーを押した場面まで戻り、そこから再生します。 (ディスクによっては、このような動作にならない場合)
- 数字キーを使って場面を選ぶこともできます。数字キーで選んだときは、選んだ場面から再生が始まります。手順
 貸は必要ありません。

● 選んだ場面から再生が始まります。

があります。)

 メニューが階層構造のときは、1つ下の階層のメニュー に移ります。手順 ② と ⑤ の操作をしてください。

オンスクリーンディスプレイを使って操作する DVD CD LEFixCD

MP3/WMA JPEG

テレビにオンスクリーンディスプレイを表示させて、各種の操作や時間表示を見ることができます。

- DVDビデオでメニュー画面を表示しているとき(→(46))は、オンスクリーンディスプレイは表示されません。
- リモコンを使って操作します。

DVD/CD▶/II キーを押して入力切換を "DVD/CD" にする

オンスクリーンディスプレイの基本操作

② ON SCREEN キーを押して、オンスクリーン ディスプレイを表示させる

ON SCREEN

② カーソルキー(▲▼)を押して、操作するオン スクリーンディスプレイを選ぶ



3 カーソルキー (◀ ▶) を押してアイコンを選 び、ENTERキーを押す



② カーソルキー(▲ ▼)を押して内容を選び、 ENTER キーを押す





• オンスクリーンディスプレイには"MAIN"、"SOUND"、 "VISUAL" があります。



- サブメニューが表示されます。
- 操作できないアイコンは、飛び越されます。
- 端のアイコンを選んでいるとき、外側のカーソルキー (◀▶) を押すと反対側のアイコンに移動します。





オンスクリーンディスプレイの表示をやめるとき

^{エンタット} EXITアイコンを選んでENTERキーを押す、または ON SCREEN キーを押します。



または



オンスクリーンディスプレイで DVD ビデオを操作する "MAIN" オンスクリーンディスプレイ



② タイトルアイコン

タイトル番号が表示されます。

タイトル番号を選ぶ

タイトルアイコンを選び、サブメニューからタイト ル番号を選びます。

9 チャプターアイコン チャプター番号が表示されます。

チャプター番号を選ぶ

チャプターアイコンを選び、サブメニューからチャ プター番号を選びます。

❸ 時間表示アイコン

時間表示が表示されます。

時間表示を変える

時間表示アイコンを選び、サブメニューから表示さ せる時間を選びます。

本体表示部の時間表示も変わります。

Time Search --:--:-: タイムサーチをするときに選び

ます(同一タイトル内)。

Single Time : 再生中のチャプターの経過時間

を表示します。

Single Remain Time :再生中のチャプターの残り時間

を表示します。

Total Time : 再牛中のタイトルの経過時間を

表示します。

Total Remain Time : 再生中のタイトルの残り時間を

表示します。

タイムサーチをする

① 再牛中に時間表示アイコンを選ぶ

② サブメニューから"Time Search --:--"を選ぶ

③ 数字キーを使って、再生中のタイトル内の時間を入 カレ、ENTERキーを押す

例: 12分34秒 --- 1、2、3、4と押す

◆ 入力した時間の場面から再生が始まります。

② メモリープレイアイコン

再生したい地点を登録し、簡単に呼び出すメモリー 再生をするときに使います。

メモリー登録する

- ① メモリー登録したいチャプターを再生中に、メ モリープレイアイコンの "SET" を選ぶ
- ② サブメニューから登録するリスト番号を選ぶ
- ③ メモリー再生を開始する場所で、ENTERキーを 押す
 - 選んだ番号のリストにメモリー再生開始地点情報 が入力されます。

メモリー再生する

- ① メモリープレイアイコンの "PLAY" を選ぶ
- ② サブメニューのリストからメモリー再生する番 号を選び、ENTER キーを押す
 - 選んだリストの再生場所からメモリー再生が始ま ります。

りピートアイコン

リピート再生モードが表示されます。

リピート再生モードを変える

リピートアイコンを選び、サブメニューからリピー ト再生モードを選びます。

ðff : リピート再生を解除します。 Chapter :チャプターを繰り返し再生します。 Title : タイトルを繰り返し再生します。 ΑВ

: 指定した区間を繰り返し再生します

(A-B リピート再生)。

@ EXIT アイコン

オンスクリーンディスプレイ表示を消すときに選び ます。

"SOUND" オンスクリーンディスプレイ



2 音声アイコン

ストリーム番号、音声信号、音声言語、チャンネル 数が表示されます。

音声言語を切り換える

音声アイコンを選び、サブメニューから音声言語を 選びます。

Ø V.F.S.アイコン

V.F.S.のモードが表示されます。

V.F.S.を切り換える

V.F.S.アイコンを選び、サブメニュー(**off、** Music、Cinema 1、Cinema 2、Cinema 3)から モードを選びます。


⑤ シネマボイスアイコン

シネマボイスモードのオン/オフが表示されます。 ドルビーデジタルマルチチャンネル音声で収録され ているDVDビデオで、台詞が聞き取りにくいときに 使います。

シネマボイスモードを切り換える

シネマボイスアイコンを選び、サブメニューから " $\mathring{\mathbf{O}}$ n"または" $\mathring{\mathbf{O}}$ ff"を選びます。

"VISUAL" オンスクリーンディスプレイ



の 字幕アイコン

字幕言語が表示されます。

字幕を切り換える

字幕アイコンを選び、サブメニューから字幕言語を 選びます。

の アングルアイコン

アングル番号が表示されます。

アングルを切り換える

アングルアイコンを選び、サブメニューからアング ルを選びます。

四 画質調整アイコン

画質を調整するときに使います。

画質調整アイコンを選び、サブメニューから画質を 選びます。

調整のしかたは"**画質を調整する"(→**⑤1)をご覧くだ さい。

オンスクリーンディスプレイで CD / ビデオ CD を操作する

"MAIN" オンスクリーンディスプレイ



クトラックアイコン

トラック番号が表示されます。

トラック番号を選ぶ (CD/P.B.C. オフ時のビデオ CD) トラックアイコンを選び、サブメニューからト ラック番号を選びます。

2 時間表示アイコン

時間表示が表示されます。

時間表示を変える (CD/P.B.C. オフ時のビデオ CD)

時間表示アイコンを選び、サブメニューから表示させる時間を選びます。

本体表示部の時間表示も変わります。

 T_{ime} Search --:--: タイムサーチをするときに選び

ます(同一トラック内)。 Single Time : 再生中のトラックの経過時間を表

示します。 **Single Remain Time**: 再牛中のトラックの残り時間を

Single Remain Time :再生中のトラックの残り時間を 表示します。

Total Time : 再生中のディスクの経過時間を

表示します。

Total Remain Time : 再生中のディスクの残り時間を

"SOUND" オンスクリーンディスプレイ

表示します。

タイムサーチをする (CD/P.B.C. オフ時のビデオ CD) "オンスクリーンディスプレイで DVD ビデオを操作する"の"タイムサーチをする"と同じ操作をします (手順3)は、再生中のトラック内の時間を入力します。)。 - ②

∮ メモリープレイアイコン (CD/P.B.C. オフ時のビデオ

CD)

再生したい地点を登録し、簡単に呼び出すメモリー 再生をするときに使います。"メモリー登録""メモ リー再生"の操作については、"オンスクリーンディ スプレイでDVDビデオを操作する"の②(+②1)を参 照してください。

② リピートアイコン

リピート再生モードが表示されます。

リピート再生モードを変える

リピートアイコンを選び、サブメニューからリピー

上再生モードを選びます。

(CD/P.B.C. オフ時のビデオ CD) A B : 指定した区間を繰り返し再生します

(A-B リピート再生)。

6 EXIT アイコン

オンスクリーンディスプレイ表示を消すときに選び ます。



6 音声アイコン

音声の属性、再生周波数、ビット数、再生チャンネルが表示されます。

ビデオ CD の再生チャンネルを切り換える 音声アイコンを選び、サブメニューから再生チャン ネルを選びます。

"VISUAL" オンスクリーンディスプレイ

❷ V.F.S. アイコン

V.F.S. のモードが表示されます。

V.F.S. を切り換える

V.F.S. アイコンを選び、サブメニュー(**Off**, **Music**, **Cinema 1**, **Cinema 2**, **Cinema 3**) からモードを選びます。



❸ 画質調整アイコン

画質を調整するときに使います。画質調整アイコン を選び、サブメニューから画質を選びます。 調整のしかたは**"画質を調整する"(→**⑤1)をご覧ください。

オンスクリーンディスプレイでMP3/WMA、JPEG を操作する

"MAIN" オンスクリーンディスプレイ



⑦ フォルダーアイコン

フォルダー番号が表示されます。

フォルダーを選ぶ

カーソルキー (▲ ▼) を押してフォルダー番号を選び、**ENTER** キーを押します。

2 ファイルアイコン

ファイル番号が表示されます。

ファイルを選ぶ

カーソルキー(▲▼)を押してファイル番号を選び、 ^{xyg}-ENTER キーを押します。

❸ 時間表示アイコン

時間表示が表示されます。

"SOUND" オンスクリーンディスプレイ

りピートアイコン

リピート再生モードが表示されます。

リピート再生モードを変える

リピートアイコンを選び、サブメニューからリピー ト再生モードを選びます。

 ổff
 : リピート再生を解除します。

 デイルg : ファイルを繰り返し再生します。

 ア゚イルg : フォルダーを繰り返し再生します。

 Ñisc : ディスクを繰り返し再牛します。

⑤ EXIT アイコン



6 音声アイコン

データ形式 (MP3またはWMA) が表示されます。 JPEG ファイルの場合は"---"と表示されます。 **②** V.F.S. アイコン

V.F.S. のモードが表示されます。

V.F.S. を切り換える

V.F.S. アイコンを選び、サブメニュー(Ôff、Music、Cinema 1、Cinema 2、Cinema 3) からモードを選びます。

"VĪSŪĀL" オンスクリーンディスプレイ



❷ タグ表示アイコン

テレビ画面にアルバム名、曲名、アーティスト名を表示 させるタグ表示機能のオン/オフの設定をするときに 使います。

タグ表示機能を使う

タグ表示アイコンを選び、サブメニューから "On"

を選びます。

② 画質調整アイコン

画質を調整するときに使います。画質調整アイコンを選び、サブメニューから画質を選びます。 調整のしかたは**"画質を調整する"(+**⑤1)をご覧ください。

50 JA

画質を調整する

本機でも画質の調整ができます。

- テレビに画質調整機能があるときは、テレビで画質を調整してください。
- 映像ソフトを再生中に操作します。
- 本機の映像信号出力の設定(プログレッシブまたはインターレース)に関わらず、インターレースとプログレッ シブの画質の調整ができます。
- "Noise Reduction" と "GAMMA" の設定は、インターレースとプログレッシブの共通設定項目です。 画質調整アイコンの "Interlace" または "Progressive" のどちらを選んでも同じ設定ができます。

インターレースの画質調整 + 48

- ② "VĬŚŪÁL" オンスクリーンディスプレイ内の画 質調整アイコン"Interlace"を選び、ENTERキー を押す
- ② カーソルキー(▲ ▼)を押して画質を選び、 ENTER キーを押す

"Normal"

: 通常の画質で再生します。

"Éine"

: 輪郭を強調してクッキリとし た画質になります。

"Soft"

: ノイズの少ない柔らかな画質

になります。

"Cinema"

:映画館のスクリーンのイメー ジに近い画質になります。

"User Mode 1"

: User Modeメニューが表示さ れ、詳細な設定ができます。 "User Mode 1" または "User Mode 2 "を選んだとき"をご

覧ください。

"User Mode 2"

: User Modeメニューが表示さ れ、詳細な設定ができます。 "User Mode 1" または "User Mode 2 "を選んだとき"をご

覧ください。

パイズ リダクション パイズ リダクション Noise Reduction **ニューが

表示され、詳細な設定ができ ます。"Noise Reduction"を 選んだとき "をご覧くださ

()0

"GAMMA"

接続する TV 画面の色調(明 るさ)を補正します。 "GAMMA" メニューが表示 されます。カーソルキー(▲ ▼)を押して数値を選び、 ENTERキーを押して調整し ます。

"Normal""Fine""Soft""Cinema"を選んだときは、画 質の調整は終了です。

"User Mode 1" または "User Mode 2 " を選 んだとき

● カーソルキー(▲ ▼)を押して画質を選び、 ENTER キーを押す

コントラスト "Contrast"

: -7~+7の範囲で映像の明暗の

差を調整します。

"Color"

: -7~+7の範囲で色の濃さの調

整をします。

 $\frac{1}{2}$ "Sharpness": -7~十7の範囲で映像の輪郭を

強調する度合いの調整をします。

"Brightness": 0~+ 15の範囲で映像の明るさ

を調整します。

- ② カーソルキー (▲▼) を押して数値を選び、ENTER キーを押す
- 手順 ② と ② を繰り返して画質を調整します。
- RETURN キーを押すと "VISUAL" オンスクリーン ディスプレイに戻ります。

"Noise Reduction" を選んだとき

② カーソルキー (▲ ▼) を押して設定項目を選び、 ENTER キーを押す

"Mosquito NR": モスキートノイズが低減します。

"Ởn 2""Ởn 1""Ởff" から選びま

"Block NR" : "On"を選ぶとブロックノイズが 低減します。

: "On"を選ぶと映像のノイズが低 "3D NR"

減します。

"Dot NR" : "On"を選ぶとドットノイズが低

減します。

- ② カーソルキー(▲ ▼)を押して設定項目を選び、 ENTER キーを押す
- 手順のと回を繰り返して画質を調整します。
- REŤŪRN キーを押すと "VĬŚŪÄL" オンスクリーン ディスプレイに戻ります。
- "3D NR" と "Dot NR" は、同時にオンを選べません。

プログレッシブの画質調整 + 48

- **②** "VĪŚŪÄL" オンスクリーンディスプレイ内の画 質調整アイコン "Progressive" を選び、ENTER キーを押す
- ② カーソルキー(▲ ▼)を押して画質を選び、 ENTERキーを押す

"Normal"

: 通常の画質で再生します。

"Éine"

: 輪郭を強調してクッキリとし

た画質になります。

"Soft"

: ノイズの少ない柔らかな画質

になります。

"Cinema"

:映画館のスクリーンのイメー

"J=#- ₹-ド "User Mode 1"

ジに近い画質になります。 : User Modeメニューが表示さ

れ、詳細な設定ができます。 "User Mode 1" または "User Mode 2 "を選んだとき"をご

覧ください。

"User Mode 2"

: User Modeメニューが表示さ れ、詳細な設定ができます。

"Ūser Mode 1" または "Ūser Mode 2 "を選んだとき"をご

覧ください。

"Noise Reduction": Noise Reductionメニューが

表示され、詳細な設定ができ ます。 "Noise Reduction" ਣ 選んだとき " をご覧くださ (,)

"GẨMMA"

:接続するTV画面の色調(明

るさ、を補正します。 "GAMMA" メニューが表示 されます。カーソルキー (**▲**

▼)を押して数値を選び、 ENTER キーを押して調整し

ます。

 "Normal""Fine""Soft""Cinema"を選んだときは、画 質の調整は終了です。

"User Mode 1"または"User Mode 2 "を選 んだとき

② カーソルキー(▲ ▼)を押して設定項目を選び、 ENTER キーを押す

コントラスト "Contrast"

: -7~+7の範囲で映像の明暗の

差を調整します。

"Color"

: -7~+7の範囲で色の濃さの調

整をします。

-ブネス **"Sharpness": -7~+7の範囲で映像の輪郭を 強調する度合いの調整をします。

"Brightness": 0~+ 15の範囲で映像の明るさ

を調整します。

"I/P"

プログレッシブ接続を利用して() るとき(D端子接続)、プログレッ

シブ変換動作を選びます。

"I/P" を選んだとき

"AUTO"

: 自動切換え (Video またはFilm)

ポジション (初期設定値)

フィルム "Film"

: フィルム映像 (毎秒24コマ) を、 プログレッシブ出力(525p)テ

レビ映像信号に変換します。

^{ಆಕ್}≉ "Video"

: 通常のビデオ映像信号(インター レース) で記録されたソフトをプ ログレッシブ出力 (525 p) テレ ビ映像信号に変換します。

- ② カーソルキー (▲ ▼) を押して数値または項目 を選び、ENTERキーを押す
- 手順 ② と ② を繰り返して画質を調整します。
- RETURN キーを押すと "VIŠŪÄL" オンスクリーン ディスプレイに戻ります。

リダクション "Noise Reduction" を選んだとき

② カーソルキー(▲ ▼)を押して設定項目を選び、 ENTER キーを押す

"Mosquito NR": モスキートノイズが低減します。

"Ẩn 2""Ẩn 1""Ẩff" から選びま

ブロック "Block NR"

: "On"を選ぶとブロックノイズが

低減します。

"3D NR"

: "On"を選ぶと映像のノイズが低

減します。

"Dot NR"

: "On"を選ぶとドットノイズが低

減します。

- ② カーソルキー(▲ ▼)を押して設定項目を選び、 ENTER キーを押す
- 手順のと回を繰り返して画質を調整します。
- RETURN キーを押すと "VISUAL" オンスクリーン ディスプレイに戻ります。
- "3D NR" と "Dot NR" は、同時にオンを選べません。

P.B.C. 付きのビデオ CD のメニュー再生をする ビデオロ

P.B.C. (プレイバックコントロール) 機能付きビデオ CD は、自動的にメニュー再生を行います。メニュー画面の手順に従って操作をしてください。(詳しい操作方法、操作キーは再生するソフトに付属の説明書をご覧ください)

ビデオ CD 再生時に使われる主な操作ボタンと表示例


本機の操作ボタン	ENTER	RETURN	144	▶▶
ソフトのジャケットの表示	► (SELECT)	(RETURN)	ושא (PREVIOUS)	►► (NEXT)

● ジャケットの表示は、ソフトによって上記と異なるものもあります。

ビデオ CD メニューの階層構造について:

メニュー画面付きの P.B.C. 付き ビデオ CD を再生したとき、メニュー画面で項目を選ぶと、さらに詳細な項目のメニューが表示されることがあります。このように、いくつものメニューが階層的につながり、重なり合っている状態を階層構造といいます。繰り返しメニュー画面で項目を選んでいくことで、目的の場面に到達できます。





進むとき:

ENTER (SELECT) キー、または数字キーを使ってメニュー画面で項目を選ぶと、一つ下の階層のメニューへ進みます。進んだ先が、再生される「場面」のときは、その内容が再生されます。

戻るとき:

RETURN キーを押すたびに、一つ上の階層へ戻っていきます。

● 各階層で選択可能なメニュー(場面)が複数ある場合は、1◀4 キーまたは ▶▶1 キーで画面の切り換えができます。

P.B.C. のオン/オフを切り換える

- **② P.B.C.** 機能付きビデオ CD を入れる
- ② DVD/CD▶/II キーを押して入力切り換えを "DVD/CD" にする
- **⑤** STOP

 キーを押す
- P.B.C. キーを押す

MENU/P.B.C. DIRECTORY 押すたびに切り換わります。

 P.B.C. オン: テレビに"P.B.C. On"と2秒間表示し、 プレイバックコントロール付きのビ

デオCDをP.B.C.に従って再生します。

P.B.C. オフ: テレビに "P.B.C. Off" と2秒間表示 し、プレイバックコントロール付き

し、ノレイハックコントロール付ぎ のビデオCDをP.B.C.をオフにして、 通常の再生をします。

P.B.C. をオンにしたとき



サラウンドを楽しむ

V.F.S. (バーチャル・フロント・サラウンド)機能により、リアスピーカーなしでも臨場感あふれる自然なサラウンド効果をお楽しみいただけます。V.F.S.回路のサラウンド技術として、"BBE*" および "Tru Syrround" が搭載されています。

V.F.S. OE-K


ミュージック

MUSIC

DVDはもちろん、CDでもライブの臨場感を楽しむことができます。音楽ディスクを再生するときはこのモードをお選びください。サラウンドスピーカーをどこに配置しても効果のあるモードです。


CINEMA 1

DVDの5.1ch信号をそのままV.F.S.に変換。DVD本来の臨場感を最も自然な形で再生します。フロントスピーカーのそばにサラウンドスピーカーを設置して映画を楽しむときは、このモードをお選びください。




CINEMA 2

昔の映画のように、5.1chの音声信号非対応のソフトを、より迫力のサラウンド効果で楽しむことができます。サラウンドスピーカーを離しておけない場合でも、十分なサラウンド感が得られます。



CINEMA 3

サラウンドスピーカーを左右に大きく離したり、リアスピーカーと してセッティングする場合、このモードをお選びください。



*BBE 技術の特性

スピーカーを通して再生された音は、多かれ少なかれ迫真性に欠けており、スピーカー独自のわずかな音の歪みが発生します。BBE はこの問題に対して、周波数間に起こる時間の遅れと減衰した高域を補正します。その結果、BBE を使って再現された音はライブで聞かれるような忠実で本物の音となります。

V.F.S. のモードを選ぶ




押すたびに切り換わります

MUSIC CINEMA 1 CINEMA 2 CINEMA 3 #2902ND OFF

- V.F.S.機能が働いているときは、TONE機能は働きません。→24
- サラウンドスピーカーは、V.F.S.を使っているときだけ 音が出ます。

サラウンドチャンネルを調整する

サラウンドスピーカーの音量を調整して、お好みのサラウンド効果をお楽しみください。音声を聞きながら操作してください。



押すたびに切り換わります

MUSIC

SATURE MA 1

CINEMA 2

CINEMA 3


SURROUND OFF



- "-10"~"+10"の範囲で調整できます。
- サラウンドチャンネルの調整は、リスニングポジションで音を聞きながら行ってください。
- 本体のvolumeつまみやリモコンのVoluMEキーを使って 音量を調整するとサラウンドチャンネルの音量も変わります。また、バランスの調整をしたときもサラウンドチャンネルの音量も変わります。

MD を再生する

MD を聞く



電源オフ (スタンバイ状態) のときは、MDを入れること はできません。無理に MD を入れないでください。故障 の原因となります。

再生が始まります。

タイトル表示について

MD にディスクタイトルが記録されているときは、MD 挿入口へ入れるとディスクタイトルが表示されます。 曲タイトルが記録されているときは、再生中の曲の曲タイトルが表示されます。

- タイトルが記録されていないときは、"・・・・*と表示されます。
- 1曲も録音されていないときは、"BLANK DISC"と表示されます。

停止中は、ディスクタイトルが表示されます。

MD のグループ再生モード(+ 59)で停止中は、グループタイトルが表示されます。

リモコンのみ



押すたびに切り換わります。



⊨MD 1003 Fri 1:30pm

MD の録音モード表示について

本機はMDLP*に対応しています。MDの曲は、録音したときのモードにしたがって再生されます。再生が始ま ると、録音したときのモードが表示されます。停止中は設定している録音モード(→16881)が表示されます。

:標準ステレオ録音した曲(MDLPに対応していないMDレコーダーで録音した曲)を再生している 消灯

とき

MONO : モノラル長時間録音した曲を再生しているとき LP2 : ステレオ 2 倍長時間録音した曲を再生しているとき LP4 : ステレオ 4 倍長時間録音した曲を再生しているとき



録音モード表示

* MDLPはMD規格に適した新しい音声圧縮方式ATRAC3を採用して、ステレオ2倍(または4倍)の長時間録音、 再牛モードを持ったMDレコーダーやMDプレーヤー、またはATRAC3により音声録音されているMDメディア(再 生専用 MD) に表示されています。

一時停止する



● 一時停止中にMD►/Ⅱキーを押すと通常の再生に戻 ります。

再生を止める



曲を選んで再生する

リモコンのみ

リモコンの数字キーを使って再生したい曲番号を押す



数字キーを押す順序は

23曲目なら+10、+10、3 40曲目なら

.... +10\ +10\ +10\ 0 213曲目なら

.......... +100, +100, +10, 3

早送り・早戻しする

リモコンのみ

再生中に ◄◄ または ▶▶ キーを押しつづけます



- 指を離したところから再生します。
- 一時停止中の早送り、早戻しは、高速となり音が出 ません。

曲を飛び越す

|◀◀ または ▶▶| キーを押す



- 東るときは ◄◄ キーを押し、進むときは ▶▶ キーを 押します。
- 停止中に操作すると、飛び越して選んだ曲の再生が 始まります。
- 再生中に ◄◄ キーを 1 回押すと、再生している曲の 最初に戻ります。

MD を取り出す



表示部の時間表示を変える

本体表示部の時間表示を変えます。

リモコンのみ

TÎME キーを押す



押すたびに切り換わります。

→ ① 曲の経過時間



② **曲の残り時間**("-"で表示されます)

③ MD / グループの経過時間 ("T" で表示されます)

④ MD / グループに録音されている全ての曲の残り時間

("-"と"T"で表示されます)



- ⑤ **MD の録音可能残り時間** (**"R"** で表示されます)



- 一曲リピート再生時(→)回) およびランダム再生 (→)回) のときは、①と②のみ表示します。
- プログラム再生(→値)のとき、③はプログラム全体の 経過時間、④はプログラム全体の残り時間を表示します。
- MDグループ再生時、③は再生しているグループ内での 経過時間を、④は再生しているグループ内の全ての曲の 残り時間を表示します。
- 時間表示の合計が 1000 分以上になると "---: --"と表示されます。

MDのグループ再生

MDの曲がグループ登録(→2回) されているとき、グループ内の曲だけを再生します。 停止中にリモコンを使って操作します。

MD▶/II キーを押して入力切換を "MD" にする




STOP AUTO/MONO

❷ P. MODE キーを押して、表示部の "GROUP" を点灯させる



GROUP SEARCH キーを押す





ENTER キーを押す



6 MD►/II キーを押す





"GROUP"表示が点滅します。



- 選んだグループの曲の再生が始まります。
- グループ内の曲の再生が終わると、停止します。
- リピート再生(→)(風)と組み合わせると、グループ再生を繰り返すことができます。
- ランダム再生(+図)と組み合わせると、グループ内の曲だけをランダムに再生することができます。

グループ再生中に他のグループを選ぶとき


② STOP■キーを押して、再生を停止する。



② GROUP SEARCH キーを押す。



カーソルキー (▲▼) を押して、グループを選びます。



② ENTER キーを押す



⑤ MD►/II キーを押す



"GROUP" 表示が点滅します。



● 選んだグループの最初の曲の再生が始まります。

グループ再生を解除する

停止中に、P. MODEキーを2回押して"GROUP"表示を消灯させます。



MD の曲順を並べ替えて聞く (MD のプログラム再生)

好きな曲を好きな曲順に並べ替えてプログラムし、聞くことができます。 停止中にリモコンを使って操作します。

MD▶/II キーを押して入力切換を "MD" にする



STOP AUTO/MONO

❷ P. MODEキーを押して、表示部の"PGM"を点灯させる



③ 数字キーを使って曲番号を選ぶ 曲番号が点滅中に手順 ② に進みます。





② SET キーを押す



- 5 手順 3 と 2 の操作を繰り返す
- **⑤** MD►/II キーを押す

DVD/CD ►/II





数字キーを押す順序は

12曲目なら......+10、2 20曲目なら.....+10、+10、0 120曲目なら.....+100、+10、+10、0

 32曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、それ 以上プログラムは受け付けません。

- プログラムした曲順に再生が始まります。
- 再生中にI◀◀または▶▶1キーを押すと、プログラムした順に曲の飛び越しができます。I◀◀キーを1回押すと、再生中の曲の最初に戻ります。
- MDのリピート再生(→)
 (→)
 (五)
 と組み合わせると、プログラム再生を繰り返すことができます。

曲を追加するには

⑦ 停止中に数字キーで追加したい曲番号を選ぶ 曲番号が点滅中に手順② に進みます。



② SET キーを押す



● 選んだ曲番号が点滅表示されます。

数字キーを押す順序は

12曲目なら.	+10、2
40 曲目なら .	+10、+10、+10、+10、0
123曲目なら	+100, +10, +10, 3

選んだ曲がプログラムの最後に追加されます。

● 32 曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上プログラムは受け付けません。

プログラムした曲を取り消すには

リモコンのみ

停止中に CLEAR/DEL. キーを押す



● 押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

プログラムを解除するには

リモコンのみ

停止中に P. MODE キーを押す



- "PGM"表示が消灯し、プログラム再生のモードが解除 され、プログラムした内容が全て消去されます。
- 本焼のMD ▲ キーを押してMD を取り出すか、 POWER Ůキーを押して電源をオフ(スタンパイ状態) にしたときも、プログラム再生が解除され、プログラム した内容が全て消去されます。

MD の曲順を順不同に楽しむ (MD のランダム再生)

毎回曲がランダム(無作為)に選曲されます。

- プログラム再生モードのときは、ランダム再生はできません。解除してから操作してください。 → 🔯
- リモコンを使って操作します。

MD▶/II キーを押して入力切換を "MD" にする

- **②** "PGM" 表示の消灯を確認する
- ② RANDOM キーを押す



- "PGM"表示が点灯しているときは、停止中にP. MODE キーを押して消灯さます。
- "RANDOM" 表示が点灯し、ランダム再生が始まりま
- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- 停止すると、ランダム再生は解除されます。
- MDのグループ再生(→)
 PANDOMキーを押すと、グループ内の曲だけをランダムに再生することができます。

曲の途中で別の曲を選ぶには

▶▶|キーを押す



▶ ◄◄+-を1回押すと、再生している曲の初めに戻ります。

ランダム再生をやめるには

STOP■ キーを押す



● "**RANDOM**"表示が消灯します。

ランダムリピート再生する

ランダム再生中に REPEAT キーを押す



◆ 全曲のランダム再生が繰り返されます。

繰り返し再生する (MDのリピート再生)

お気に入りの曲を繰り返し再生することができます。 リモコンを使って操作します。

MD▶/III キーを押して入力切換を "MD" にする

RÉPEATキーを押してリピートモードを選ぶ



REPEATキーを押すたびに次のように変わります。

- "RÉPEAT ONE" (1曲リピート):再生中の曲 だけを繰り返します。



● プログラム再生しているときは、"REPEAT ONE" は選べません。

"RÉPEAT" (全曲リピート):MD の全曲を繰り



返します。 グループ再牛の ときは、グループ内の曲を 繰り返します。プログラム 再生のときは、プログラム した全ての曲を繰り返しま

解除(消灯):

リピート再生を解除しま す。

POINT

1曲だけ繰り返し再生するとき、あらかじめ数字キーまたは ◄◄、▶▶ キーを使って曲を選んで再生しておくと、簡単に その曲だけの繰り返し再生ができます。

リピート再生をやめるには

REPEATキーを押して表示部のリピート表示を消灯 させ、リピートモードを解除します。

● STOP■キーを押して再生を停止したときは、リピート モードは解除されません。

MD に録音する

MD に録音する前に

録音モードについて(MDLP)

本機は、MD のステレオ長時間録音に対応しています(MDLP 対応)。

録音モードにはステレオ録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音、モノラル長時間録音があり、本機のMDで録音できる全ての音源(ソース)に使用できます。

また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させることもできます。

録音モードの種類

ステレオ録音(STEREO):標準のステレオ録音です。80分ディスクで最大80分の録音ができます。

ステレオ2倍長時間録音(LP2): 音声はステレオで録音されます。80分ディスクで最大160分の録音ができます。ステレオ4倍長時間録音(LP4): 音声はステレオで録音されます。80分ディスクで最大320分の録音ができます。モノラル長時間録音(MONO): 音声はモノラルで録音されます。80分ディスクで最大160分の録音ができます。

録音モードは、表示部に表示されます。



スタンプ(STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲の曲タイトルの始めの部分に "LP:" を自動的につける機能です。スタンプ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に "LP:"が表示されます。"LP:" は、MDLPに対応していない機器でステレオ長時間録音された曲を再生しているときだけ、表示されます。

本機では、スタンプ(STAMP)機能のオン(「LP:」をつける)またはオフ(「LP:」をつけない)の設定ができます。

初期設定は "ÔN" になっています。

設定の方法は→⑥ をご覧ください。

POINT.

- スタンプ (STAMP) 機能で自動的に付く "LP:" も文字数に含まれます。
- MDに入力できる制限に近い文字数が入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。

MDLP に対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間録音(MDLP)に対応していない機器で、ステレオ長時間録音した曲を再生すると、再生状態にはなりますが音は出ません。ステレオ録音またはモノラル録音された曲とステレオ長時間録音された曲が混在するMDを、MDLPに対応していない機器で再生するとステレオ録音またはモノラル録音された曲だけが音が出ます。このような場合、音が出ていないときに音量を上げすぎると、突然大きな音が出ることになります。音量の上げすぎに注意してください。

グループ録音

MD O.T.E.録音(→ ፲፯ ~ → ፲፮ ディスクの全曲を MD に録音する場合のみ)をする前にあらかじめ設定しておくと、1 回の録音を 1 つのグループとして録音することができます。

1枚のMDには最大99のグループを登録することができます。

初期設定は "ON" になっています。

設定の方法は + 69 をご覧ください。

POINT

- ●グループ録音の設定をしていても、すでに99グループ登録されているときは、グループは追加されません。
- ●録音した後に編集機能を使って、グループを登録することができます。→26

CD の 4 倍速録音

本機では、CDをMDに録音するときに4倍速で録音することができます。→②

録音する曲によっては、その曲の4倍速録音を始めてから74分以内に同じ曲の4倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲4倍速録音ができないことがあります。

このような場合、再び4倍速で録音できるまでの時間 が表示部に表示されます。

Wait 74min.

続けて録音したいときは、通常速度で録音してください。

CDの状態によっては、音飛びが起きたり、MDにノイズが録音されたり、不要な曲ができたりすることがあります。このような場合は、通常速度で録音してください。

CD の録音形式(デジタル/アナログ)

CD の録音形式の設定を必要に応じてデジタル録音またはアナログ録音に切り換えることができます。 初期設定ではデジタル録音に設定されていますが、SCMS (-100) などでデジタル録音できない CD を録音するとき、アナログ録音に設定すると録音が可能になります。

設定を変更するときは、→⑥⑧ をご覧ください。

POINT

- CD の 4 倍速録音をするときは、デジタル録音に設定してください。
- 音楽 CD 以外のディスク(DVD ビデオ、ビデオ CD、MP3/WMA)のときは、設定にかかわらずアナログで録音されます。

録音レベルについて

カセットデッキなどの外部機器の音声レベルが小さすぎる場合や大きすぎる場合、適正な録音レベルで録音されない場合があります。このような場合は、あらかじめ録音レベルの調整を行なってから録音します。 設定方法は + 🙉 をご覧ください。

トラックマークについて

MD では曲の頭にトラックマークがつき、このトラックマークとトラックマークの間が曲とみなされます。 本機では、このトラックマークを自動で付ける "AUTO" モードと録音中に MD EDIT キーを押してトラックマークをつける "MANUAL" モードがあります。

初期設定は "AUTO" モードになっています。

トラックマークのモード変更するときは、+68 をご覧ください。

ドラフィーフのと「「夏丈りることは、「魔」をこ見てたさい。 "AUTO" モード : DVDビデオ音声やCDのアナログ録音では、曲の変わり目に合わせてトラックマークがつき

ます。ラジオからの録音では、5分または10分に1回トラックマークがつきます。時間を設定するときは + 2 をご覧ください。初期設定は5分です。(MD EDIT キーを押してトラックマークをつけることもできます。)。外部機器からの録音では、一定のレベル以下の入力信号が約2秒間続くと、トラックマークがつきます。ただし、ノイズが多いときやライブ演奏の観客のざわめきなどで音が途切れないときは、トラックマークはつきません。また、クラシック音楽などで極端に小さい音が続くときなどは、トラックマークがつくことがあります。CDのデジタル録音のときは、デジタル信号の情報をもとにトラックマーク

をつけます。

"MANUAL" モード : 録音中にトラックマークをつけたいところで、リモコンの MD EDIT キーを押します。

POINT

短い曲(約10秒以下)が録音する曲に含まれているとき、正しくトラック番号が繰り上がらずに録音される場合があります。

テキストコピー機能

テキストコピー機能がオンのとき、CD-TEXTディスクなどのテキスト情報が入っているディスクの録音と同時にテキスト情報(曲名)もMDにコピーされます。

初期設定は "OFF" になっています。

テキストコピー機能の設定を変更するときは、+69 をご覧ください。

POINT


短い曲(約10秒以下)が録音する曲に含まれているとき、正レくテキスト情報がコピーされない場合があります。

録音時のご注意

- MDの誤消去防止つまみが録音可能な状態になっている録音用 MD をお使いください。→〔〕
- 電源オフ (スタンバイ状態) のときは、MDの出し入れはできません。無理にMDを入れないでください。故障の原因となります。
- "WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"WRITING"が完了する前に電源 コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

録音の設定

録音を始める前の設定について説明します。録音を始める前の設定には、"録音モードの設定"、"CDの録音形式の 設定 "、" トラックマークの設定 "、" 録音レベルの設定 "、" テキストコピー機能の設定 "、" グループ録音の設定 "、 "トラックマークの時間設定"があります。本体を使って設定します。



に "LP: "をつけないとき

設定前の表示に戻り、設 定が終了します。

録音レベルの設定 - 🗊	テキストコピー機能の設定 + 67	グループ <mark>録音の設定</mark> → <u>⑥</u>	トラックマークの時間設定 +🗊
●いつでも設定できます。	● いつでも設定できます。	● いつでも設定できます。	●音源(ソース)が "TŰNÉR" のとき設定できます。
PREC LEVEL"を選ぶ MODE REC LEVEL	"TEXT COPY" を選ぶ MODE TEXT COPY	"GROUP MÁKE" を選ぶ MODE GROUP MAKE	"AŮTO MÄŘK" を選ぶ MODE AUTO MARK
● - ∞、 - 11 ~ + 12の範囲で調整する REC EUE	"ON" または "OFF" を選ぶ"ON": CD-TEXT の文字情報を録音と同時に MDにコピーするとき"OFF": CD-TEXT の文字情報を録音と同時に MDにコピーしないとき(初期設定)	グループ録音の "ON" または "OFF" を選ぶ "ON": グループ録音するとき (初期設定) "OFF": グループ録音しないとき	"5 min." または "10 min." を選ぶ "5 min.": 5分に 1回トラックマークを付けるとき(初期設定) "10 min.": 10分に 1回トラックマークをつけるとき
設定前の表示に戻り、設 定が終了します。	設定前の表示に戻り、設定が終了します。	設定前の表示に戻り、設定が終了します。	製定前の表示に戻り、設 定が終了します。

アナログ録音時、AUX 入力 レベル調整が必要な場合が


あります。-26

MD に録音する(基本操作)

あらかじめ必要な設定をしてから、録音してください。 設定方法は + ⑩ , + ⑩ をご覧ください。

本体のみ

②録音用MDを入れる



② 録音するソース(音源)を選ぶ

CD(DVD、ビデオCD、MP3/WMA):

録音するディスクを入れ、DVD/CD▶/Ⅱキーを押して一時停止状態にする

ラジオ:

TUNER FM/AMキーを押し、録音する放送局を 受信する

AUX(外部アナログ機器):

AUXキーを押して"AUX"を選ぶ

❸ recキーを押す





⑤ 録音するソース(音源)機器の再生を始める

- 表示部の^{"REC"}が点滅し、録音一時停止状態になります。
- リモコンの REC キーでも操作できます。
- リモコンのRECキーでも操作できます。

- 録音が始まります。
- DVD/CD の音を録音するときは、DVD/CD►/II キーを 押して再生を始めます。

録音を一時停止する



- 表示部の "REC" が点滅し、録音一時停止状態になります
- 録音を再開するときは、MD▶/Ⅱ キーまたは rec キーを押します。

録音を停止する



● DVD/CDの音を録音しているときは、DVD/CDも停止 します(シンクロ機能)。

CD の録音したいところから MD にシンクロ録音する

CDの録音を始めたいところから、CDの再生とMDの録音が同時に始まるシンクロ録音します。

本体のみ ② 録音用 MD を入れる ③ 録音する CD を入れる ③ DVD/CD▶/IIキーを押し、録音を始めたいところで一時停止にする DVD/CD **I **Rec DVD/CD▶/IIキーを押す DVD/CD **I DVD/CD

- 表示部の"REC"が点滅し、録音一時停止状態になります。
- リモコンのRECキーでも操作できます。
- CD の再生と MD の録音が同時に始まります (シンクロ 録音)。
- CDの最後の曲の録音が終わると、CDとMDが停止します。

ワンタッチエディット

O.T.E. 機能を使って CD の 4 倍速録音をする

- CD の曲を MD に 4 倍速で録音します。通常の録音の 1/4 の時間で録音することができます。
- ●CD 以外のディスクは 4 倍速で録音することはできません。
- ●CD を 4 倍速で録音するときは、CD の録音形式をデジタル録音に設定してください → 6 ® 。必要に合わせて、他 の録音の設定を行ってください。 → 6 ® , → 6 ®
- ●4倍速録音のときは、スピーカーから音は出ません。
- ●O.T.E. 機能を使ってCDを通常速度で録音したいときは、手順 ② で "NORMAL" を選んでください。
- ●本体を使って操作します。

1枚のCDを4倍速録音する

- **②**録音用MDと録音するCDを入れる
- ② DVD/CD▶/IIキーを押してから、STOPIIキーを押す NVD/CD STOP



❷ modeキーを押す



② multi controlキー(I◀◀、▶►I)を押して、 "O.T.E. SPEED"を選び、setキーを押す



5 multi controlキー(I◀◀、▶►I)を押して、
"HIGH "を選び、setキーを押す



マルチ コントロール multi controlキー (I◀◀、▶►I) を押すと、次のように切り換わります。

- HIGH: 4倍速録音するとき選びます。NORMAL: 通常速度で録音するとき選びます。
- multi controlキー(I◀◀、►►I)を押して、
 MELODY "ON"または"OFF"を選び、setキー
 - → ON:録音が終わると、メロディが鳴って お知らせします。
 - ┗ **oFF**:メロディは鳴りません。

② modeキーを押してからmulti controlキー (I◄◄、▶►I)で"O.T.E. START"を選び、set キーを押す



- CDの再生とMDの録音が同時に始まります。
- CDの最後の曲を録音すると、CDは停止状態になります。
 CDまたはMDのどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

CD の 1 曲を 4 倍速録音する

- **②**録音用MDと録音するCDを入れる
- ② DVD/CD▶/IIキーを押してから、STOP■キーを押す
- ❸ modeキーを押す mode



9 multi control キー(I◀ 、▶►)を押して、 "HIGH "を選び、setキーを押す



rulti controlキー (I◀◀、▶►I) を押すと、次のように切り換わります。

- HIGH: 4倍速録音するとき選びます。 NORMAL: 通常速度で録音するとき選びます。

「► ON:録音が終わると、メロディが鳴って お知らせします。

► OFF:メロディは鳴りません。



- 再生中の曲の最初に戻り、録音が始まります。
- 1曲録音が終了すると、CDは次の曲の始めで一時停止 状態になります。
- CDまたはMDのどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

CDのプログラム再生を4倍速録音する

- **②**録音用MDを入れる
- ❷録音するCDを入れる
- ❸ プログラム再生の操作をし、停止状態にする
 - プログラムの方法は、→風をご覧ください。
- ❷ modeキーを押す

mode





multi controlキー(I◀◀、▶►I)を押すと、次のように切り換わります。

HIGH: 4倍速録音するとき選びます。 NORMAL: 通常速度で録音するとき選びます。

② multi control キー (I◀◀、▶►I) を押して、
"MELODY" "ON"または"OFF"を選び、set
キーを押す

CÓN:録音が終わると、メロディが鳴って お知らせします。

OFF:メロディは鳴りません。



- プログラム録音が始まります。
- プログラム録音が終了すると、CDは停止状態になります。
- CDまたはMDのどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

CDを4倍速録音したとき、74分以内に再度同じ曲またはCDの録音ができない場合があります。--このようなときは、通常速度で録音してください。

ワンタッチエディット

O.T.E. 機能を使ってディスクを録音する

O.T.E.機能を使って、CD、ビデオ CD、MP3/WMA のディスクを録音します。

- DVD ビデオ / ビデオ CD の音声や、MP3/WMA ディスクは、CD の録音形式の設定に関わらず、アナログで録音されます。
- ビデオ CD の音声を録音するときは、P.B.C. をオフにします。→ 53
- O.T.E.機能によるDVDビデオ音声の録音は、一曲録音になります。ディスクによっては、O.T.E.機能による録音ができない場合があります。
- 本体を使って操作します。
- 録音用 MD を入れる
- ❷録音するディスクを入れ、ディスクの準備をする。

mode キーを押す


mode

② multi control キー (I◀◀、▶►I) を押して、
アンタッチェディット以上・ド
"O.T.E. SPEED" を選び、set キーを押す



9 multi control キー (I◀◀、▶►I) を押して、
"NORMAL "を選び、set キーを押す





必要に合わせて、録音の設定を行ってください。→ 201, → 202

1枚のディスクを録音するとき

 DVD/CD▶/III キーを押してから ŜTOP■ キーを押して 停止状能にします。

CD とビデオ CD のプログラム再生を録音するとき

プログラム操作をし、停止状態にします。プログラムの方法は、→@ をご覧ください。

 DVD、ビデオ CD、MP3/WMAのディスクは、"HIĞH" は深べません。

1曲録音をするとき

- DVD/CD▶/Ⅲキーを押して、録音する曲を再生します。
- ランダム再生中は、1曲録音できません。
- ディスクの再生と MD の録音が同時に始まります。
- 1枚のディスクの録音が終わると、ディスクは停止状態に、一曲録音が終わると、ディスクは次の曲の始めで一時停止状態になります。
 - DVD ビデオの場合 (1曲録音)、MD は録音を停止し、 ディスクは待機状態または再生を続けます。
- ディスクまたは MD のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

リモコンの O.T.E. キーを使って簡単に録音する

リモコンのO.T.E.を押すだけで簡単にディスクを録音することができます。

- ビデオ CD の音声を録音するときは、P.B.C. をオフにします。→ 53
- **②** 録音用 MD を入れる
- ②録音するディスクを入れ、ディスクの準備をする。

③ リモコンの O.T.E. キーを押す



- 必要に合わせて、録音の設定を行ってください。→「68」→「69」
- あらかじめ録音速度 ("HIGH"または"NORMAL") を選んでおきます。→②

1枚のディスクを録音するとき

CD とビデオ CD のプログラム再生を録音するとき

プログラム操作をし、停止状態にします。プログラムの方法は、→⑩ をご覧ください。

1曲録音をするとき

- DVD/CD►/Ⅲキーを押して、録音する曲を再生します。
- ランダム再生中は、1曲録音できません。
- ディスクの再生と MD の録音が同時に始まります。
- 1枚のディスクの録音が終わると、ディスクは停止状態 に、一曲録音が終わると、ディスクは次の曲の始めで一 時停止状態になります。

DVD ビデオの場合 (1曲録音)、MD は録音を停止し、 ディスクは待機状態または再生を続けます。

ディスクまたはMDのどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

MP3/WMA のフォルダー録音をするとき

MP3/WMAのフォルダー録音をするときは、以下の録音操作をします。上記 "リモコンのO.T.E.' キーを使って簡単に録音する"の手順❷で次の操作をしてから、手順❸の操作をしてください。

- ◆ 録音するディスクが停止していることを確認する
- ② DIRECTORYキーを押し、カーソルキー(▲ ▼) を押して録音するフォルダーを選ぶ

MENU/P.B.C. DIRECTORY 再生中は、STOP■ キーを押して停止させます。

POINT

- 選んだフォルダーの直下のファイルが録音されます。下位フォルダは録音されません。
- JPEGファイルが混在している場合は、JPEGファイルはスキップされます。

MDの編集機能

市販の録音用MDを使うと、録音後に各種の編集を行うことができます。再生専用の一般市販ソフトのMDは編集できません。

 ${\sf P}$ ${\tt OINT}$ 編集をするときは、MDの誤消去防止つまみを録音可能側にしてください。 + ${\tt IM}$

MD 規格 Fの機能制限について


MDのいくつかの機能には、規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、"MD規格上の症状"をご確認ください。- ① 10

編集の種類について

MD の編集には、大きく分けてグループ編集とトラック(曲)編集があります。

グループ編集


グループを登録する(START) + 29



● 1曲または連続した曲番号の曲をグループとして登録することができます。(最大99グループ)

グループを解除する(CANCEL)+®

● 登録したグループを個別にまたは一括して解除することができます。



グループ登録した曲の範囲を変更することができます。

POINT

- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。
- グループ登録済の曲を他のグループに登録しなおすときは、次のいずれかの操作で、その曲をいったんグループ登録されていない状態に戻してください。

グループを解除する + 30

グループの範囲を変更する + 31

トラック(曲)編集

曲順の入れ替え


曲順を1曲ずつ入れ替える(MOVE) + 83



曲の分割と結合

曲を分ける (DIVIDE) + 35







曲の消去

1曲消す (ERASE) + 37



全曲消す (ALL ERASE) + 87



MDの編集のご注意

"VAITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"WRITING"が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

POINT

- グループ登録したMDのグループ情報は、ディスクタイトル情報を書き込む場所に記録されます。グループ編集・登録されたMDをグループ機能に対応していないMD機器で再生すると、ディスクタイトル表示にグループ管理のための情報(数字・記号)が表示されます。
- グループ機能に対応した他のMD機器でグループ編集・登録されたMDを本機で使用すると、正しく動作しないことがあります。
- MD に入力できる制限に近い文字数が入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。
- スタンプ (STÂMP) 機能で自動的に付く "LP:" も文字数に含まれます。

グループ編集の操作

グループ編集の基本操作手順

- 編集するMDを入れMD▶/Ⅱキーを押して入力切換を"MD"にします。停止中にリモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、グループ編集の操作はできません。それぞれの再生 モードを解除(+60)、+62)してから操作してください。



MD EDIT

② I◀◀または▶▶Iキーを押して"GROUP"を選ぶ



Ø ŠĔTキーを押す



② I◀◀ または ▶▶I キーを押してグループ編集の モードを選び、SETキーを押す



- **⑤** 選んだグループ編集の操作をする
- @ ENTERキーを押す



② 本体の MD▲ キーを押して、MD を取り出す



操作を途中で止めるときは、MD EDIT キーを押します。

押すたびに切り換わります。

► TRÁCK GŔŐÚP - CĂNCFI

|**◄ ■ ▼**または **▶**| キーを押すたびに切り換わります。

: グループ登録するとき選 - START

びます。+ 29 : グループ解除するとき選 CANCEL

びます。+ 🙉

ェディット ► **FDIT** : グループの範囲を変える

とき選びます。+81

- グループ編集ができない条件にある編集項目は選択でき ません。
- "グループを登録する"+2回の手順 ②~ ②
 - "グループを解除する"+® の手順 **②**
 - "グループの範囲を変更する"→®1の手順 ② ~ ④
- 編集中は "EDIT NOW" と表示され、編集が完了すると "COMPLETE" と表示されます。
- 編集できないときは、"CAN'T EDIT"と表示されます。
- MD の編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、 MDを入れた状態まで戻すことができます。MDを取り 出す前に操作してください。+28
- 編集の情報をMD に書き込んでから、MD が出てきま
- MDに書き込み中は、"WRITING"が点滅表示されます。

グループを登録する(START)

連続した曲または1曲をグループとして登録します。最大99グループまで登録することができます。

- 編集するMD を入れMD▶/Ⅱキーを押して入力切換を"MD"にします。停止中にリモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、グループ編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(→⑥②、→⑥②)してから操作してください。
- グループ編集のモードを "START" にする → 78
 - ① MD EDIT キーを押す
 - ② I◀◀ または ▶▶I キーを押して "GROUP" を 選ぶ
 - ③ SET キーを押す
 - ④ |◀◀または▶▶|キーを押して"START"を選び、

 SET キーを押す
- ② I◀◀ または ▶►I を押してグループ登録したい 最初の曲番号を選び、SET キーを押す



③ I◀◀ または ▶▶I を押してグループ登録したい 最後の曲番号を選び、SET キーを押す



② ENTER キーを押す



⑤本体のMD▲キーを押してMDを取り出す



- 全ての曲がグループ登録されているときは、"START" を深ぶことができません。
- 操作の途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

- すでにグループに登録されている曲は選べません。
- 1曲だけグループ登録するときは、最初の曲と最後の曲を同じ曲番号にします。
- "EDIT NOW"、"COMPLETE"、"CAN'T EDIT" → 78
- "WRITING" → [78]

キャンセル

グループを解除する(CANCEL)

1つのグループまたは全てのグループを解除します。

- 編集するMD を入れ MD▶/Ⅱ キーを押して入力切換を "MD" にします。停止中にリモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、グループ編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(→⑥)、→⑥) してから操作してください。
- グループ編集のモードを "CANCEL" にする → 28
 - ① MD EDIT キーを押す
 - ② I◀■ または ▶▶I キーを押して "GROUP" を 選ぶ
 - ③ SET キーを押す
 - ④ | **◄** または ▶ + を押して "CĂNCEL" を選び、SET キーを押す
- ② I◀■ または ▶►I を押して解除したいグループ を選び、SET キーを押す



❷ ENTERキーを押す



② 本体の MD▲ キーを押して MD を取り出す



● 操作の途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

■■または ▶▶ キーを押すたびに切り換わります。

→ CANCEL ALL :全てのグループの解除 012-020 GROUP 01 :最初のグループの例 021-058 GROUP 02 :次のグループの例

● "EDIT NOW"、"COMPLETE"、"CAN'T EDIT" → 78

● "WRITING" → 78

グループの範囲を変更する(EDIT)

登録したグループの曲の範囲を変えます。

- 編集するMDを入れMD▶/IIキーを押して入力切換を"MD"にします。停止中にリモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、グループ編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(→⑥)、→⑥) してから操作してください。

例:曲番号 12 \sim 20 が登録されているグループの範囲を、曲番号 3 \sim 18 が登録されるグループに変更すると、曲番号 19 と 20 はどのグループにも登録されていない曲になります。

- **②** グループ編集のモードを "EDIT" にする → ②8
 - ① MD EDIT キーを押す
 - ② I◀■ または ▶▶I キーを押して "GROUP" を 選ぶ
 - ③ SET キーを押す
 - ④ | ◀ または ▶ ► | キーを押して "EDIT" を選び、SET キーを押す
- ② I◄ または ▶►I を押して範囲を変更したいグループを選び、SET キーを押す



⑤ I◀■ または ▶►I を押してグループの最初の曲番号を変更し、SET キーを押す



② I◀◀ または ▶►I を押してグループの最後の曲番号を変更し、SET キーを押す



Ø ENTER キーを押す



⑤本体のMD▲キーを押してMDを取り出す

MD ▲ ● 操作の途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

■■または**▶■**|キーを押すたびに次のように変わります。

→ 012-020 GROUP 01 : 最初のグループの例 021-058 GROUP 02 : 次のグループの例

- 最初の曲番号を変更しないときは、SET キーのみ押し、 手順 ② に進みます。
- 他のグループに登録されている曲は選べません。
- 最後の曲番号を変更しないときは、SET キーのみ押し、 手順 G に進みます。
- 他のグループに登録されている曲は選べません。
- "EDIT NOW"、"COMPLETE"、"CAN'T EDIT" → 78

トラック(曲)編集の操作

トラック(曲)編集の基本操作手順

- 編集する MD を入れ MD▶/Ⅱ キーを押して入力切換を "MD" にします。リモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、トラック(曲)編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(→⑥、→⑥)してから操作してください。ランダム再生は解除してください(→⑥)。
- 操作の途中で20秒間放置すると編集は中止されます。
- ② MD EDIT キーを押す

MD EDIT

❷ I◀◀ または ▶▶I キーを押して "TRACK" を選ぶ



❷ ŠĔT キーを押す



② I◀◀または▶▶Iキーを押してトラック(曲)編集のモードを選び、SETキーを押す



- 6 選んだトラック(曲)編集の操作をする
- **④** ENTER キーを押す



② 本体のMD▲キーを押して、MDを取り出す



操作を途中で止めるときは、MD EDIT キーを押します。

押すたび切り換わります。

TRACK

JULIAN

GROUP

>

CANCEL

MD EDIT TRACK

|◀◀ または▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

- DIVIDE* : 曲を分けるとき選びます。 + 201 COMBINE* : 曲をつなぐとき選びます。 + 201 ERASE : 曲を消すときとき選びます。 - 202 - MOVE : 曲を移動するとき選びます。 - 203 - 205

* 停止中は選ぶことができません。再生時のみ編集の操作ができます。

- 編集中は "EDIT NOW" と表示され、編集が完了すると "COMPLETE" と表示されます。
- 編集できないときは、"CAN'T EDIT"と表示されます。
- MD の編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、 MDを入れた状態まで戻すことができます。MDを取り 出す前に操作してください。→282
- 編集の情報を MD に書き込んでから、MD が出てきます。
- MDに書き込み中は、"WRITING"が点滅表示されます。

曲を移動する(MOVE)

お好みの位置へ曲を移動します。移動が終わると、全ての曲番号が調整されます。

曲の移動を繰り返して、全曲をお好みの曲順に並べ替えることもできます。

停止中または再生中に操作できます。

- 編集する MD を入れ MD▶/Ⅱ キーを押して入力切換を "MD" にします。リモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、トラック(曲)編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(+⑥)、+⑥) してから操作してください。ランダム再生は解除してください(+⑥)。

停止中に曲を選んで移動する

- トラック(曲)編集のモードを "MOVE" にする → ②
 - ① MD EDIT キーを押す
 - ② I◀◀または▶▶Iキーを押して"TRACK"を選ぶ
 - ③ ŠĔT キーを押す
 - ④ |◀◀ または ▶▶| キーを押して "MOVE" を選び、SET キーを押す
- ② I◀■ または、▶►I を押して移動する曲の曲番号 を選び、SETキーを押す



③ I◀◀ または ▶▶I を押して移動先の曲番号を選び、SET キーを押す



② ENTER キーを押す



⑤ 本体の MD▲ キーを押して MD を取り出す



● 操作の途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

例:2曲目を4曲目に移動するとき

MOVE 002+004 ok?

- 曲をあるグループ内の曲と曲の間に移動したときには、 移動した曲はそのグループの曲となります。グループの 前後に移動したときには、移動先の1つ前の曲と同じグ ループになります。1つ前の曲がどのグループにも登録 されていないときは、移動した曲もどのグループにも登録 録されません。
- "WRITING" →

再生中の曲を移動する

② 移動したい曲が再生中にMD EDITキーを押す



② | ◀◀または ▶▶| キーを押して "MOVE" を選び、 SET キーを押す





② I◀◀ または ▶►I を押して移動先の曲番号を選び、SET キーを押す



② ENTER キーを押す



⑤ 本体のMD≜キーを押してMDを取り出す



● 編集を始めると、曲が一時停止になります。

- 曲をあるグループ内の曲と曲の間に移動したときには、 移動した曲はそのグループの曲となります。グループの 前後に移動したときには、移動先の1つ前の曲と同じグ ループになります。1つ前の曲がどのグループにも登録 されていないときは、移動した曲もどのグループにも登録 録されません。
- "EDIT NOW"、"COMPLETE"、"CAN'T EDIT" → 22
- "WRITING" → 82

ディバイド

曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中にトラックマークを追加して、曲を分割します。聞きたいところにトラックマークを追加しておくと、簡単に選ぶことができます。

曲を分けると、全ての曲の曲番号が調整されます。

- 編集する MD を入れ MD▶/Ⅲキーを押して入力切換を "MD" にします。再生中にリモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、トラック(曲)編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(→⑥)、→⑥)してから操作してください。ランダム再生は解除してください(→⑥)。
 - ◆ 分割したい曲が再生中に、分割したいところで MD EDIT キーを押す



② |◀◀または▶▶|キーを押して"DIVIDE"を選び、 SET キーを押す



Ø SET キーを押す



② ★★ または ▶▶ を押して分割点を微調整し、 SET キーを押す



⑤ ENTER キーを押す



⑤本体のMD▲キーを押してMDを取り出す



- 分割点が設定されます。
- 約2秒より短い曲に分割できないことがあります。曲の 始めからまたは曲の終わりまで2秒以上の範囲でMD EDIT キーを押してください。
- 編集を始めると、曲が一時停止になります。

例:分割したい曲が2曲目



手順●で設定した分割点から約3秒が繰り返し再生されます。



- 分割点の微調整は、-31~+31(約4秒)の範囲で調整ができます。
- ◆ 分割点を調整しないときは、SET キーだけ押します。
- 手順②~⑤を繰り返して、最大254まで曲番号を追加できます。
- ◆ 分割してできた曲間には、無音部分はありません。
- MD 規格の制限で、曲を分けられない場合があります。→10
- グループに登録されている曲を分割したときは、分割した曲も同じグループの曲になります。グループに登録されていない曲を分割したときは、分割した曲もグループに登録されていない曲になります。
- "EDÍT NÓW"、"COMPLETE"、"CANT EDÍT" →®2
- "WRITING" → 32

コンバイン

曲をつなげる (COMBINE)

2つの曲をつなげて1つの曲にします。分割した曲をつなげることもできます。

- 曲をつなげると、全ての曲の曲番号が調整されます。
- 編集するMDを入れMD▶/IIIキーを押して入力切換を"MD"にします。再生中にリモコンを使って操作します。
 MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、トラック(曲)編集の操作はできません。それぞれ
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、トラック(曲)編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(→⑥・→⑥)してから操作してください。ランダム再生は解除してください(→⑥)。
- 録音モードの異なる曲 ("LP2" の曲と "LP4" の曲など) は、つなげることができません。
- NetMD対応機器でパソコンからチェックアウトされた曲と通常に録音した曲はつなげることができません。
- つなげたい曲が再生中にMD EDITキーを押す
- ② Idad または → I キーを押して "COMBINE" を選び、SET キーを押す



② I◀◆または▶▶Iを押してつなぐ曲を選び、SET キーを押す



② ENTER キーを押す



⑤ 本体の MD▲ キーを押して MD を取り出す



編集を始めると、曲が一時停止になります。

例:2曲目と3曲目をつなげるとき



- MD規格の制限で、曲をつなぐことができない場合があります。→①⑤
- つないで新しくできた曲のはじめで一時停止になります。
- 手順 ② の曲がグループに登録されているときは、つないで新しくできた曲もそのグループに登録されます。手順 ② の曲がグループに登録されていないときは、つないで新しくできた曲もグループに登録されていない曲になります。
- "ÉDÍT NÓW"、"COMPLETE"、"CAN'T ÉDÍT" → 32
- "WRITING" + 32

曲を消す (ERASE)

1曲またはMDの全曲を消します。再生中の曲を消すこともできます。

曲を消すと、その曲以降の曲番号が調整されます。

停止中または再生中に操作できます。

- 編集する MD を入れ MD▶/Ⅱ キーを押して入力切換を "MD" にします。リモコンを使って操作します。
- MDのグループ再生またはプログラム再生モードのときは、トラック(曲)編集の操作はできません。それぞれの再生モードを解除(→⑥)、→⑥)してから操作してください。ランダム再生は解除してください(→⑥)。
- グループ内の全ての曲を消したときは、そのグループも消去されます。

停止中に1曲をまたは全曲を消す

- トラック(曲)編集のモードを "ERASE" にする → ®2
 - ① MD EDIT キーを押す
 - ② I◀■または▶▶Iキーを押して"TRACK"を選ぶ。
 - ③ SET キーを押す
 - ④ I → または ▶ → トーを押して "ERASE" を選び、 SET キーを押す
- ② I◀◀ または ▶►I キーを押して消す曲を選び、 SET キーを押す



ENTER キーを押す



② 本体の MD▲ キーを押して MD を取り出す



● 操作の途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

|◀◀ または ▶▶|キーを押すたびに切り換わります。

ALL ERASE : MD 全曲を消すとき
 001 ERASE : 1曲目を消すとき
 002 ERASE : 2曲目を消すとき

例:1曲目を消すとき

ERASE 201 ERASE ?

- 手順 ◆ ~ ⑤ を繰り返して、続けて曲を消すこともできます。
- 全曲を消した MD は、ブランクディスクになります。
- "EDIT NOW"、"COMPLETE"、"CAN'T EDIT" + 82
- "WRITING" → 32

再生中の曲を消す

② 消したい曲が再生中に MD EDIT キーを押す

MD EDIT

② | ◀◀または▶▶|キーを押して"ERASE"を選び、 SETキーを押す



❷ ENTERキーを押す



② 本体の MD▲ キーを押して MD を取り出す




● 編集を始めると、曲が一時停止になります。

● "WRITING" → 82

編集した内容を取り消す(CANCEL)

グループ編集およびトラック(曲)編集した後でも MD を取り出す前に、編集の内容を取り消して入れたときの MD に戻すことができます。

- MD を取り出したり新たに録音をすると、編集した内容の取消しはできません。
- MD を取り出す前、停止中にリモコンを使って操作します。



- 編集した内容を取り消すことができないとき、 "CANCEL"を選択できません。
- 編集した内容を取り消すことができない場合として、 ①編集後MDを取り出した
 - ② 編集後に録音操作した
 - ③"UTOC ERROR" (→1121) が表示された後に編集したがあります。
- 編集した内容の取り消し中は"EDIT NOW"と表示され、 完了すると "COMPLETE" と表示されます。

MDのタイトル入力

英大文字・英小文字・数字・記号・半角カナの半角文字を使ったタイトル入力ができます。

入力できる文字数について

MD 全体で最大 1792 文字、1 曲につき最大 80 文字まで入力できます(英・数・記号の場合)。カタカナを使用した場合は、1 文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。

スペース (1文字分の空白) も、文字と同じ量のデータを必要とします。

タイトル消去のときは、スペースは入力せずに文字の削除(CLEAR/DELETE)を利用してください。

タイトルをつけるときのご注意

- プログラム再生およびランダム再生のときは、タイトルをつけることができません。プログラム再生およびランダム再生のモードを解除してから操作してください。 → ② , → ③
- グループ登録した MD のグループ情報は、記号「/」「-」「;」と数字 0 ~ 9 を使って、ディスクタイトル情報を書き込む場所に記録されます。ディスクタイトル名にこれらの記号を使用することは避けてください。グループ機能に対応した MD 機器がグループ情報を誤認識することがあります。
- 録音モード("LP2" または "LP4") のスタンプ機能で "LP:" をつける設定にしているとき、曲タイトルの頭の部分に [LP:] が表示されます。 → <a>[68]

タイトル(半角文字)をつける

ディスク、グループ、曲を選んでタイトルをつけます。つけたタイトルは、同じ手順で変更や消すことができます。

- プログラム再生およびランダム再生のときは、タイトルをつけることができません。プログラム再生およびランダム再生のモードを解除してから操作してください。→⑥2,→⑥3
- リモコンを使って操作します。

ディスクや曲にタイトルをつける

- **②** タイトルを入力するMD を入れ、MD▶/Ⅱキーを押して入力切換を "MD" にする
- タイトル インブット P TITLE INPUT キーを押す



3 I★★ または ▶▶ キーを押して、ディスクタイトルまたは曲番号を選ぶ



I◀◀ または ▶▶I キーを押すたびに切り換わり ます。

```
→ DISC .....ディスクタイトル
T001 ..... 曲番号 (キーを押すた
びに変わります)
→ T002
```

② SET キーを押す



グループや曲にタイトルをつける

- タイトルを入力する MD を入れ、MD▶/Ⅱキーを押して入力切換を "MD" にする グループ再生モードにし、タイトルをつけるグループを選ぶ ("MD のグループ再生 "の手順 ?)
 ~ ? → [到])
- ② TITLE INPUT キーを押す



- **②** I◀◀または▶▶Iキーを押して、グループタイト ルまたは曲番号を選ぶ
 - グループ内の曲番号が選べます。



|**◄** または ▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

G01グループタイトル T001 曲番号(キーを押すた びに変わります) T002

❷ ŠĔT キーを押す



⑤ 文字を入力する
「文字の入力方法」は右ページの説明をご覧ください。



手順6へ

④ ENTER キーを押す



- 入力したタイトルが書き込まれます。
- 続けてタイトル入力するときは、次の手順から操作します。

ディスクや曲タイトル

● "ディスクや曲にタイトルをつける"→⑨ の手順 から操作します。

同じグループ内の曲タイトル

■ "グループや曲にタイトルをつける"→ ⑩ の手順 から操作します。

別のグループタイトル

● 手順 ② の操作のあと、タイトル入力したいグループを選びます ("MD のグループ再生"の手順 ② ~ ② → ◎ 」。次に"グループや曲にタイトルをつける"→ ◎ の手順 ② から操作します。

② TITLE INPUT キーを押す

タイトル入力を終了します。



- ③ 本体の MD▲ キーを押して MD を取り出す
 - タイトルがMDに記録されます。

MD |

文字入力の方法

② CHARAC. キーを押して文字グループを選ぶ



- 入力される場所(カーソル点滅)

押すたびに、次のように文字グループが切り 換わります。



英大文字・英小文字、記号

12 グループ

数字、記号

- 『『グループ

半角カナ

2 数字キーを押して文字を選ぶ



(+100) (O) (+10)

同じキーを繰り返し押すと文字が変わります。

例: [2] を押したとき A→B→C→a→b→c と変わります。



入力した文字とカーソルが交互に表示される

スペース (1文字分の空白) を入れるときは、SPACE キーを押します。 TME ❸ SET キーを押して、文字を確定する



② 手順 ② ~ ② を繰り返す

カーソルを移動するとき

◀◀ または ▶▶ キーを押す



文字を間違えたとき

CLEAR/DEL. キーを押す



文字を消去するとき



❷ CĹÉAR/ĎÉL. キーを押して文字を削除する CLEAR/DEL



文字を挿入するとき



2 文字を入れる

タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字のみやアルファベット文字、および各種記号などを選ぶことができます。

リモコンの数字キーで文字を選ぶとき

グループ キー	"Aa"	"1 2"	"アァ"
1ア		1	アイウエオアイウェオ
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5ナJKL	JKLjkI	5	ナニヌネノ
6/\MNO	MNOmno	6	ハヒフヘホ
7 ∀PQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ
8ヤTUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ
0ワヲン゛゜		0	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
+10記号	, ; ? ! ; . " <u>`</u> \$	·	
+100記号	&()-/+*=<>#%@		

POINT

- 「゛」「゜」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- 英字の大文字と小文字が表示される順番は入力する前の状態によって入れ替わります。

タイマーを使う

本機には、おやすみタイマー(SLEEP)と2つのプログラムタイマー("PROG.1" と "PROG.2")があります。 2つのプログラムタイマーは、タイマー再生とタイマー録音のどちらにも使うことができ、1 回だけまたは繰り返し動作させることができます。

おやすみタイマー (SLEEP) -3

設定した時間が経過すると、電源がオフ(スタンバイ状態)になります。

タイマー再生(PROG.1、PROG.2) - 94

設定した時間帯に、選んだソース(音源)を再生します。

タイマー再生開始後、一定の音量まで徐々に大きくしていく AI タイマー再生を使うこともできます。

タイマー録音 (PROG.1、PROG.2) - 96

設定した時間帯に、ラジオまたは外部機器の音をMDに録音します。

おやすみタイマー (SLEEP)

本機で再生中に、リモコンを使って操作します。

SLEEPキーを押して、電源が切れるまでの時間を設定する

SLEEP

押すたび10分ずつ増加していきます。最大90分まで 設定できます。

- SLEEPキーを押すと、ディスク挿入□照明が消えます。
- 設定した時間が経過すると、電源がオフ(スタンバイ状態)になります。
- SLEEP キーを 1 回押すと、電源がオフ (スタンパイ状態) になるまでの残り時間が表示されます。

タイマー再生の設定をする

プログラムタイマー (PROG.1、PROG.2) にタイマー再生の設定をします。

1回だけ動作するタイマー再生の設定、または、毎日または曜日ごとに動作するタイマー再生の設定をすることができます。タイマー再生開始後、一定の音量まで徐々に大きくしていく AI タイマー再生の設定もできます。本体を使って操作します。

- 本機の時刻を合わせてから (+22)、タイマーを設定してください。
- PROG.1とPROG.2はどちらかまたは両方にタイマーの設定ができます。両方にタイマーの設定をするときは、 設定する時間帯に1分以上の間隔をあけてください。

DVDビデオやビデオCDの場合、メニュー画面でいずれかの操作が行われるまで待機状態になるものがあります。 このようなディスクをタイマー再生すると、連続して映像・音声が再生されないのでお勧めできません。

● ソース(音源)の準備をする

ディスクをタイマー再生するとき

再生するディスクをディスク插入口に入れる

MD をタイマー再生するとき

再生する MD を MD 挿入口に入れる

外部機器の音をタイマー再生するとき

タイマー機能つきの機器をお使いください。

2 mode キーを押す

mode



② multi control キー(I◀◀、▶►I)と set キーを使ってタイマー再生の設定をする



プログラム再生はできません。

 操作を途中で間違えたときは、mode キーを押して解除 し、手順 ② からやり直してください。

TIMER SET

multi control キー (\blacktriangleleft 、 \blacktriangleright):押して選びます。 t = t set キー:選んだ内容を確定します。

- 「① 設定するタイマーを選ぶ→② タイマーオン/オフの設定→③ タイマー動作の設定→④ 開始時刻→⑤ 終了時刻→⑥ タイマーの種類→⑦ 音量の設定→⑧ 再生するソース(音源)の設定」の順に設定します。
 - ① 設定するタイマーを選ぶ プログラム "PROG.1" または "PROG.2" を選び、set キーを押す
- ② タイマーオン/オフの設定
 **>
 "ON" を選び、set キーを押す
 - タイマー動作を解除するときに"OFF"を選びます。

③ タイマー動作の設定

お好みの動作を選び、set キーを押す

Everyday:毎日動作させるとき ➡ 手順④に進む

月曜 火曜 水曜 木曜 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 土曜

Friday, Saturday: 指定した曜日だけ動作させるとき

マンデー フライデー Mon - Friday : 月曜日から金曜日まで動作させるとき チューズデー サタデー Tue - Saturday: 火曜日から土曜日まで動作させるとき

^{サタデー} サンデー Sat. Sunday: 土曜日から日曜日まで動作させるとき さらにどちらかの動作を選ぶ

ONETIME: 1回だけ動作させるとき

EVERY WEEK: 毎日動作させるとき

手順 ④ に進む

1

④ 開始時間の設定

「時 | を設定してから「分 | を設定する

⑤ 終了時刻の設定

「時」を設定してから「分」を設定する

1

⑥ タイマーの種類を選ぶ

"PLAY" または "AI PLAY" を選び、set キーを押す

PLAY : タイマー再生開始後、設定した音量で再生されます。

REC : タイマー録音のときに選びます。

AIPLAY : タイマー再生開始後、設定した音量まで徐々に大きくなります。

⑦ 再生するときの音量を調整する(現在聞いてい る音量は変わりません)

"PLAY"を選んだとき

ここで設定した音量で再生されます。

"AI PLAY"を選んだとき

タイマーの再生が始まると徐々に音量が大きくな り、設定した音量まで上がります。

⑧ 再生するソース(音源)の設定

"TÜNER"、"DVD/CD"、"MD"、"AUX"から選びます。

"TUNER" を選んだとき

続いて再生する放送局のプリセット番号を設定し ます。プリセット番号の設定が終わると、タイマー の設定が終了します。

"TUNER" 以外を選んだとき

タイマーの設定が終了します。

⑤ ○(電源) キーを押して、電源をオフ(スタンバ イ状態) にする



- standby/timerインジケーターが緑色の点灯になります。
- ONETIME(1回動作)タイマーを選んだときは、1度タイ マー動作を行うと解除されますが、設定内容は残ります。
- タイマーの解除と再設定はリモコンを使って簡単に設定 することができます→980。(または手順20~20の操 作をし、手順**④**-②で"**OFF**"を選びます。再度タイマー を動作させるときは"ON"を選びます。)

タイマー録音の設定をする

プログラムタイマー(PROG.1、PROG.2)にタイマー録音の設定をします。

1回だけ動作するタイマー録音の設定、または、毎日または曜日ごとに動作するタイマー録音の設定をすることができます。本体を使って操作します。

- 本機の時刻を合わせてから(+221)、タイマーを設定してください。
- PROG.1とPROG.2はどちらかまたは両方にタイマーの設定ができます。両方にタイマーの設定をするときは、 設定する時間帯に1分以上の間隔をあけてください。
- ② 録音可能な MD を MD 挿入口に入れる
- 2 mode キーを押す

mode



② multi control キー(I◀◀、▶►I)と set キーを 使ってタイマー再生の設定をする



 操作を途中で間違えたときは、mode キーを押して解除 し、手順 ② からやり直してください。

> MODE TIMER SET

マルチ コントロール multi control キー (I◀◀、▶▶I):押して選びます。 せっト set キー: 選んだ内容を確定します。

「① 設定するタイマーを選ぶ→② タイマーオン/オフの設定→③ タイマー動作の設定→④ 開始時刻→⑤ 終了時刻→⑥ タイマーの種類→⑦ 音量の設定→⑧ 録音するソース(音源)の設定録音モードの設定 | の順に設定します。

① 設定するタイマーを選ぶ
"PROG.1" または "PROG.2" を選び、set キーを押す

● タイマー動作を解除するときに**"OFF"**を選びます。

③ タイマー動作の設定

お好みの動作を選び、set キーを押す

Everyday:毎日動作させるとき **手順**④ に進む

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,

Friday. Saturday: 指定した曜日だけ動作させるとき

マンデー フライデー Mon - Friday: 月曜日から金曜日まで動作させるとき Tue - Saturday: 火曜日から土曜日まで動作させるとき

サタテー サンテー Sat, Sunday: 土曜日から日曜日まで動作させるとき さらにどちらかの動作を選ぶ

ONETIME: 1回だけ動作させるとき EVERY WEEK: 毎日動作させるとき

➡ 手順④に進む

④ 開始時間の設定

「時」を設定してから「分」を設定する

ラジオの放送などをタイマー録音するとき、録音したい番組の放送開始時間にあわせて本機のタイマー開始時間を設定すると、番組の最初の部分が頭切れになります。頭切れしないように録音するときは、本機の録音開始時間を番組の放送開始時間よりも1分程度早く設定してください。

録音開始時の不要部分は、MDの編集機能を使って 録音終了後に消去できます。



⑤ 終了時刻の設定

「時 | を設定してから「分 | を設定する



⑥ タイマーの種類を選ぶ

レコーディング "REC" を選び、set キーを押す

PLAY : タイマー再生開始後、設定した音量で再生されます。

| 「REC : タイマー録音のときに選びます。

L→ AIPLAY : タイマー再生開始後、設定した音量まで徐々に大きくなります。



- ⑦ 録音するときのモニター音(再生音)を調整する(現在聞いている音量は変わりません)。
- 留守録をするときや夜中に録音をするときは、音量を"0"にしておきます。



⑧ 録音するソース(音源)の設定

"TUNER"、"AUX" から選びます。

"TUNER" を選んだとき

続いて録音する放送局のプリセット番号を設定してから、手順のに進みます。

"AUX"を選んだとき

手順⑨に進みます。



⑨ 録音モードの設定

"STĚŘĚO"、"LP2"、"LP4"、"MOÑO"から選びます。録音モードの設定が終わると、タイマーの設定が終了します。

● 録音モードについては、+ 65 をご覧ください。

⑤ ○(電源) キーを押して、電源をオフ (スタンバイ状態) にする



- standby/timerインジケーターが緑色の点灯になります。
- ONETIME(1回動作)タイマーを選んだときは、1度タイマー動作を行うと解除されますが、設定内容は残ります。
- タイマーの解除と再設定はリモコンを使って簡単に設定することができます→[劉]。(または手順②~②-②の操作をし、手順②-②で"OFF"を選びます。再度タイマーを動作させるときは"ON"を選びます。)

タイマーの解除と再設定

一度設定したタイマーの解除と再設定を、リモコンを使って簡単に切り換えることができます。

電源がオンのとき、TIMER キーを押す

TIMER

押すたびに切り換むります。

- **(1) PROG.1**のタイマーを動作させます
- ② PROG.2のタイマーを動作させます。
- ②12 PROG.1とPROG.2のタイマーを動作させます。

- タイマー解除(タイマー表示消灯):

設定されているタイマーを解除します。

- タイマーの設定内容は解除しても残ります。
- 停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、 standby/timerインジケーターが緑色の点滅になります。このような場合は、もう一度時刻を合わせてから設定をやり直してください。

オートパワーセーブ機能について (Auto Power Save = A.P.S.)

電源がオンで、録音も再生もしていない状態のとき、約30分放置すると自動的に電源がオフ(スタンバイ)になる機能です。次の操作で、使う(ON)/使わない(OFF)を選びます。

0 mode キーを押す

mode

② multi control + - (I◀◀、▶►I) を押して、"A.P.S." を選び、set + - を押す



multi control キー (I◄◀、▶►I) を押して、"ON" または "OFF" を選び、set キーを押す




- → ソース(音源)が"TUNER"または"AUX"の場合、音量が"0"のときに限りオートパワーセーブが働きます。
- お買い上げ時のオートパワーセーブ機能は、オフに設定されています。

MODE A.P.S.

ON:オートパワーセーブ機能が働きます。 "A.P.S."表示が点灯します。

OFF:オートパワーセーブ機能は働きません。

"ON" を選んだとき



DVD/CD の設定を変更する

セットアップ メニュー SETUP MENU を使って DVD/CD の設定を変更します。 セットアップ メニュー SETUP MENUには、次の3種類があります。

"MÁÍN" + 101



"SOUND" → 103



ピジュアル "VISUAL" → 105



視聴制限

DVD ビデオの視聴制限を設定します。(視聴制限に対応したDVD ビデオソフトのみ機能します。)

TV アスペクト

接続したテレビに合わせて、ワイド画面 (16:9) または従来サイズ画面 (4:3) の設定をします。

TV モード

接続したテレビが従来サイズ (4:3) のとき、ワイド画面で 収録されているソフトを表示 させる方式を設定します。

OSD 位置

OSD (ổn Screen Display) の 表示位置を設定します。

オンスクリーンメッセージ

オンスクリーンメッセージのオ ン/オフを切り換えます。

IPB 表示

IPB 表示のオン/オフを切り換えます。

デジタル出力 PCMダウンサンプ リング変換

96kHz のハイサンプリング レートのデジタル出力すると き、ダウンサンプリング変換する/しないを設定します。

デジタル出力 DÖLBY DIĞİTAL

DOLBY DIGITAL 出力を設定 します。

デジタル出力 DTS

DTS 出力を設定します。

デジタル出力 MPEG

MPEG 出力を設定します。

サーチ音声

サーチ中の音声のオン/オフを切り換えます。

ダイナミックレンジコントロール ダイナミックレンジコントロー ル機能の切り換えをします。

プレーヤーメニュー言語

本機のメニュー画面などの表示 言語を設定します。

ディスクメニュー言語

ディスクのメニュー画面の表示 言語を設定します。

音声言語

ディスクの音声言語を設定します。

字幕言語

ディスクの字幕言語を設定します.

スチルモード

スチル画像のブレを押さえると きに選びます。

S端子モード

本機の**S1/S2ビデオ出力**端子の 出力信号を設定します。 セット アップ メニュー

SET UP MENU の基本操作

SET UP MENU の基本的な操作方法について説明します。


セット アップ メニュー SET UP MENUの各画面 ("MAIN"、"SOUND"、"VISUAL")を使って、必要な設定を行ってください。

ソース(音源)をDVD/CDにし、停止中にリモコンを使って操作します。設定を変更した場合、リジューム機能が解除されることがあります。

② SET UP キーを押す



タカーソル(▲▼)キーを押し変更する画面を選び、ENTER キーを押す





② カーソル(▲▼) キーを押して内容を変更し、 ENTER キーを押す





 "ŠĚŤ ŽÍŽ MĚŇŪ"画面表示中に、RĚŤŪŘNキーを押すか、 カーソル(▶)キーを押すと設定モードをキャンセルできます。

押すたびに切り換わります。

→ MAIN → 101

SOUND → 103

VISUAL → 105



- **Sub MENU**画面表示中に、カーソル(◀)キーを押すと "SET UP MENU"画面に戻ります。
- Sub MENU画面表示中に、カーソル(►)キーを押すと
 "SET UP MENU"を終了します。



 ● 画面の "➡" を選び EŇÍŽĒR キーを押すと Sub MĒÑŪ 画面 に戻ります。(RETŪRN キーを押すか、カーソル(◄) キーを押してもSub MĒÑŪ 画面に戻ります)

"MAIN"の設定

接続したテレビに合わせる設定や視聴制限、オンスクリーンディスプレイの位置、オンスクリーンメッセージ、IPB表示の設定を行います。

操作方法は、+100をご覧ください。



設定項目	設定内容
"視聴制限" (視聴レベルを変更すると暗 証番号入力画面になります。	"8 制限なし": 成人向け、一般向け、子供向けなどすべてのDVDソフトを再生したいとき選びます。
→ 102) 初期設定値:8制限なし	"7"〜"1":制限レベルが記録されている DVD ソフト(成人向けや暴力シーンを含むもの)は、その制限レベルに応じて再生を制限します。
	"0 すべて不可": すべてのDVDソフトの再生を禁止したいとき選びます。たとえば、視聴制限が記録されていない成人向けDVDソフトの再生を禁止したいときなど。
	"暗証番号変更":暗証番号を登録した後、視聴制限の暗証番号を変更するとき選びます。 (暗証番号を登録していないときは選べません)
	"一時解除":暗証番号を登録した後、視聴制限を一時的にやめたいとき選びます。(暗証番号を登録していないときは選べません)
"TV アスペクト" 初期設定値:4:3	"4:3":アスペクト比が4:3の従来サイズのテレビと接続したとき選びます。
137/3dxxLiL . G	"16:9":アスペクト比が16:9のワイドサイズのテレビと接続するとき選びます。ワイドソフトはフル画面で再生されます。(テレビ側の画面モードをフルに設定してください)
"TV モード" 初期設定値:レターボックス	"パン & スキャン":パン&スキャン指定されたワイドソフトを、パン&スキャン画面(両側または片側の切れた画面)で再生します。ただしパン&スキャン指定のないソフトは、レターボックスで再生します。
	"レターボックス": パン&スキャン指定のないワイドソフトは、レターボックス画面(上下に黒い帯のある画面)で再生します。
#ンスクリーンディスプレイ "OSD 位置"	"ノーマル":テレビ画面の上部に表示させます。通常はこの設定を選びます。
初期設定値:ノーマル	"シネマ": テレビ画面のやや下に表示させます。オンスクリーンディスプレイやオンスクリーンメッセージがテレビ画面からはみだしてしまうとき選びます。

設定項目	設定内容
"オンスクリーンメッセージ" 初期設定値:オン	"オン": オンスクリーンメッセージを表示させるときに選んでください。
初期改た他・オン	"オフ": オンスクリーンメッセージを表示させたくないときに選んでください。
"IPB 表示"	"オン": IPB 表示をするときに選びます。
初期設定値:オフ	"オフ": IPB 表示をしないときに選びます。

暗証番号を入力する

● プログラム再生モードのとき、"視聴制限"を設定することができません。プログラム再生を解除(→④1)し てから、"視聴制限"操作を行ってください。

暗証番号を設定していないとき:

- カーソルキー (▲ ▼) を押して、視聴レベル "0" ~ " 7 "を選び、ENTER キーを押す
- ②数字キーで暗証番号を入力し、ENTERキーを押
- 数字を間違って入力したときは、CLEAR/DEL. キーを 押し、最初から入力し直します。
- **3** 登録した暗証番号はメモをとり大切に保管して から、ENTERキーを押す
- 暗証番号が登録されました。

暗証番号を変更するとき:

- **1** カーソルキー(▲▼)を押して "暗証番号変更 "を選び ENTER キーを押す
- ② 数字キーで現在設定されている暗証番号を入力 し、ENTER キーを押す
- 数字を間違って入力したときは、CLEAR/DEL.キーを 押し、最初から入力し直します。
- ❸新しい暗証番号4桁を入力し、ENTERキーを押
- **② 入力した暗証番号はメモをとり大切に保管して** 暗証番号が変更されました。 から、ENTERキーを押す

サウンド

"SOUND" の設定

本機のデジタル音声出力端子に関連システム機器を接続したときの音声出力方式を設定します。 また DVD やビデオ CD のサーチ中の音声出力、ダイナミックレンジコントロール機能の設定を行います。 操作方法は、+100をご覧ください。



設定項目	設定內容
" デジタル出力 PCM ダ ウンサンプリング変換 " 初期設定値:オン	"オン":96kHzのハイサンプリングレートのデジタル出力をするとき、48 kHz/16bitのPCMにダウンコンバージョンして出力します。接続したAVアンプが96 kHzのデジタル入力に対応していないとき選びます。
	"オフ": ダウンコンバージョンしません。接続したAVアンブが96 kHzのデジタル入力に対応しているとき選びます。ただし、ディスクが96 kHzのデジタル出力を禁止している場合は、ダウンコンバージョンして出力します。
"デジタル出力 DOLBY DIGITAL" *1 初期設定値:ビットスト	"ビットストリーム":ビットストリームで出力します。ドルビーデジタルデコーダーと接続するとき選びます。
リーム	"PCM" : 48 kHz (2ch.)のPCMに変換をして出力します。ドルビーデジタルデコーダーと接続していないとき選びます。
" デジタル出力 DTS" *1 初期設定値: ピットスト リーム	"ビットストリーム": ピットストリームで出力します。DTSデコーダーと接続するとき 選びます。
	"オフ": デジタル出力を停止します。
"デジタル出力MPEG"*1 初期設定値: ビットスト リーム	"ビットストリーム":ビットストリームで出力します。MPEGデコーダーと接続するとき選びます。
	"PCM":48 kHz(2ch.)のPCMに変換して出力します。MPEGデコーダーと接続していないとき選びます。

*1 ドルビーデジタルデコーダー/DTSデコーダー/MPEGデコーダー以外の機器を接続するときは"PCM"または"オ フ"に設定してください。"ビットストリーム"に設定すると、耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破 損するおそれがあります。

設定項目	設定内容
" サーチ音声" 初期設定値: オン	"オン" : 早送りの速度が一段階のとき、音声が出力されます。
	"オフ":早送り中に音声を出力しないとき選びます。
"ダイナミックレンジコ ントロール"	"ワイド" : ディスクの音声レベルで再生します。
初期設定値:ノーマル	"ノーマル":最大音量と最小音量の差が少なくなります。
	"ミッドナイト" :最大音量と最小音量の差がさらに少なくなります。深夜など、小音量で再生するとき選んでください。(DOLBY DIGITALのみ)

ビジュアル

"VISUAL" の設定

本機の"SET UP MENU" 画面の表示言語やディスクのメニュー画面の表示言語、音声言語、字幕言語などを変更するとき選びます。(選んだ言語がそのDVDディスクにないときは、ディスクで決められている言語になります。また、ディスクのメニュー画面で各言語設定を行うソフトの場合は、ディスクのメニュー画面で設定にした言語になります。)

また、スチルモード、S端子モードの設定を行います。 操作方法は - 100 をご覧ください。







設定項目	設定内容
 "プレーヤーメニュー 言語 "	"英語":英語で表示するとき選びます。
初期設定値:日本語	"フランス語": フランス語で表示するとき選びます。
	"スペイン語": スペイン語で表示するとき選びます。
	"ドイツ語": ドイツ語で表示するとき選びます。
	"イタリア語": イタリア語で表示するとき選びます。
	"日本語": 日本語で表示するとき選びます。
	"簡体字中国語":簡体字中国語で表示するとき選びます。
	"繁体字中国語":繁体字中国語で表示するとき選びます。
"ディスクメニュー 言語" 初期設定値:日本語	"英語":英語で表示するとき選びます。
初期設定値・日本語 	"日本語": 日本語で表示するとき選びます。
	"その他 ":"ディスクの言語コード表" のコード番号で言語を指定するとき選びます。 → ① ②
"音声言語"	"オリジナル":ディスク側で設定されている優先言語で再生するとき選びます。
初期設定値:日本語	"英語":英語で再生するとき選びます。
	"日本語": 日本語で再生するとき選びます。
	"その他 ":"ディスクの言語コード表" のコード番号で言語を指定するとき選びます。 → 1 02

設定項目	設定内容
"字幕言語" 初期設定値:オート	"オート": "音声言語"の設定に応じて、字幕言語を自動設定するとき選びます。 ● "音声言語"で設定した言語で再生されたときは、字幕を表示しません。 ● "音声言語"で設定した言語で再生されなかったときは、"音声言語"で設定した言語の字幕を表示します。
	"英語":英語字幕を表示します。
	"日本語": 日本語字幕を表示します。
	"その他 ": "ディスクの言語コード表" のコード番号で言語を指定するとき びます。→100
" スチルモード " 初期設定値:オート	"オート": フレームスチルまたはフィールドスチルを自動的に切り換えるとき選びます。通常はこの設定にしてください。
	"フレーム": スチル映像の画質を良くしたいとき選びます。連続する2つのフィール (スチル映像)が交互に映し出されます。映像はブレることがあります)
	"フィールド": スチル映像をプレないようにするとき選びます。(映像情報はフレー) の半分になります。画質は荒くなります)
"S 端子モード" 初期設定値: ノーマル	"ノーマル": Sビデオで接続したとき選びます。 Sビデオ接続するときは、本機の S1/S2 ビデオ出力端子に接続し、"ノーマル"に切り換えてください。
	"S1": S1ピデオで接続したとき選びます。 S1ピデオ接続するときは、本機の S1/S2ビデオ出力 端子に接続し、 "S1" に切り換えてください。
	"S2": S2ビデオで接続したとき選びます。 S2ビデオ接続するときは、本機のS1/S2ビデオ出力端子に接続し、"S2" に切り換えてください。

Table Ta	ディスク	'の言語コード表
6566 アプハジア アフリカーンス 6570 アプリカーンス 7552 アラピア 7582 7583 アプリカーンス 7565 7584 774 777 7178	コード番号	言語
6570	6565	アファル
6577 アムハラ (6582 アメハラ (6582 アッサム (6583 アイマラ (6590 アゼルバイジャン (6665 バシキール (6669 ベルロシア) (6665 バシキール (6679 ゲット (6679 ゲット (779 カタロニア (779 カタン (678		
6582 アラピア 6583 アッサム 6588 アイマラ 6590 アゼルバイジャン 6665 パシキール 6665 パシキール 6666 ベルロシア) 6671 ブルガリア 6672 ピハール 6678 ベンガル (パングラ) 6679 チベット 6682 ブルタロニュ 6765 カタロニカ 6779 コルシカ 6779 コルシカ 6783 チェコ 6789 ウェールズク 6865 デンマツ 6865 デンマツ 6865 ボンマリシャ 6976 ギリタシャ 6976 ギョシャ 6978 英語 6979 エスペイトニュ 6878 英語 6979 エスペイトニア 7081 スペトニア 7082 フランス 7073 フィンジー 7074 フェロー 7075 フェロー 7076 オリテンド 7077 フェロー 7078 フリジア 7165 アインドド 7176 ガリアラニト 7177 ガリアラニト 7178 グジャーア 7178 グジャーフェート 7178 グジャーファングア 7178 グラシャーフリンア 7185 グシャーフリンア 7185 グシャーファングア 7185 グシャーファングア 7289 アルメニート 7289 アルメニート 7289 アルメニート 7280 アルメニート 7281 トーシア・アート 7282 クロガリーア 7285 ハンカーファングア 7378 インドネシア		
6583 アッサム 6588 アイマラ 6590 アゼルバイジャン 6665 パシキール 6665 パシキール 6669 ペルロシア) 6671 ブルガリア 6672 ピハール 6678 ペンガル (パングラ) 6679 チベット 6682 ブルターニュ 6765 カタロニカ 6779 コルシカ 6783 チェールク 6879 ドイツ 6865 デンマ タン 6976 ギリシャ 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペインア 6978 英語 6979 エスペインア 6983 スペインスト 6984 エストレア 6984 エストレア 7073 フィッジラ 7074 フェロー 7079 フェロー 7079 フェロー 7082 フランア 7076 オリシア 7165 アイルシャランア 7165 アイルト ガリチラニト 7176 ガアチート 7178 グジャーフア 7178 グジャーフアフランガリー 7178 グジャーフアフランガリー 7178 グラマーアインドア 7178 グラマーアインアイフアフタフアインアフタフアインアフタフアフタフアフタファフタファフタファフタファフィスタファインドイフェファフタファインドイフィファフタファインドイフィフタファインドスターフィングアインドネシア	1	
6588		
6590 アゼルバイジャン 6665 パシキール 6669 ペルロシア (白ロシア) 6671 ブルガリア (672 ビハール 6672 ビハール 6678 ペンガル (バングラ) 6679 チベット 6682 ブルターニュ 6765 カタロニア 6779 コルシカ 6783 ウェールズ 6865 デンマーク 6865 デンマ 6869 ドイツ 6870 ズータン 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペイン 6978 英語 6979 エスペイン 6978 マルシャ 6978 スペイン 6984 エストー 6983 スペイン 7065 ペルシャ 7073 フィッジー 7074 フェリンア 7079 フェロー 7079 フェロー 7070 ファリジア 7165 アイル 7176 ガリチラー 7178 グアート 7178 グアチー 7178 グジャー 7178 グラマー 7185 グジャー 7273 ヒンディア 7282 クレガリー 7283 アルメニー 7285 ハンガリー 7287 アルメニー 7287 アングア 7378 インドネシア	1	
6665 6669 パシキール ペルロシア (白ロシア) 6671 ブルガリア 6672 ピハール 6678 ペンガル (パングラ) 6679 チベット 6679 チベット 6682 ブルターニュ 6765 カタロニア 6779 コルシカ 6783 チェコ ウェマールズ 6865 デンイク 6869 ドイツ 6869 ドイツ 6870 エストク 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペイニア 6983 スペインア 6984 エストク 6984 エストク 7073 フィィジー 7074 フェロー 7079 フェロー 7079 フェロー 7082 フリジア 7165 アイルシテンド 7176 ガアラニト 7176 ガアラニト 7177 ガリチア 7178 グジャー 7178 グジャー 7178 グジャー 7178 グジャー 7273 ヒンアチチー 7282 クロガリー 7289 アルメニア 7281 ハンガリー 7282 クロガリー 7282 クロガリー 7283 アルメニア 7285 ハンガリー 7287 アルメニア 7287 アルメニア 7287 アルメニア 7287 アルメニア		
6669 ベルロシア(白ロシア) 6671 ブルガリア 6672 ピハール 6678 ベンガル (バングラ) 6679 チベット 6679 チベット 6682 ブルターニュ 6765 カタロニア 6779 コルシカ 6783 チェコルグ 6783 チェコルグ 6865 デンマーク 6869 ドイツ 6870 ブータシャ 6976 ギリ語 6979 エスペインニア 6978 英語 6979 エスペインニア 6983 スペインニア 6984 エストニア 6985 バルシャフィンシャ 7073 フィィジーフェロー 7074 フェロー 7079 フェロー 7079 フェロー 7082 フランア 7082 フランア 7165 アイルア 7176 ガリチアニート 7176 ガリアラマート 7176 ガリアラマート 7177 7282 クロアチェート 7282 クロアチェー 7282 アルンア 7385 インタア 7386 インタア 7378		
ア) で	1	
6671 ブルガリア 6672 ビハール 6678 ベンガル (バングラ) 6679 チベット 6679 チベット 6682 ブルターニュ 6765 カタロニア 6779 コルシカ 6783 チェコルフク 6783 チェコルフク 6865 デンマッシ 6876 ギリ語 6979 エスペインア 6978 英語 6979 エスペインフア 6983 スペイトンフア 6984 エススク 7065 ペルシャラント 7073 フィィジーフェロー 7074 フェロー 7079 フェロー 7079 フェロー 7079 フェリジア 7165 アイルトル) 7176 ガリチアコットド グアジャカラランド 7176 ガアシンド 7176 ガアシャフアナド 7178 グアシート 7178 グアシート 7185 グラフート 7282 クロアチリーア 7282 アルンタースシア 7365 インアチアフアア	6669	· ·
6672 ピハール 6678 ペンガル (バングラ) 6679 チベット 6682 ブルターニュ 6765 カタロニア 6779 コルシカ 6783 チェコルズ 6789 ウェールク 6865 デンマック 6876 ギリシャ 6976 ギリ語 6979 エスペインニア 6978 英語 6979 エスペインニア 6983 スペインニア 6984 エストニア 6985 バルシャラント 7073 フィィジー 7074 フェロー 7079 フェロー 7079 フェリジア 7165 アイルシー 7176 ガリチアー 7176 ガリチアニート 7176 ガリチアニート 7177 718 グジャーフ・ディア 7185 グジャーフ・ディア 7282 クロガニート 7282 アルメーーフ・アルメーーフ・アルメーーフ・アルメーーフ・アルメーーフ・アルスー・ファングア 7365 インターフ・ファングア 7378 インドネシア		
6678	1	
6679	1	
6682	1	
6765 カタロニア 1 カタロニア 6783 チェコルズ 6789 ウェールク 6865 デンマーク 6869 ドイツタン 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペインニア 6983 スペインニア 7065 ベルィンジー フェンンア 7074 フィジー フェンジア 7079 フェンジア 7079 フェンジア 7165 アイルットン 7176 ブリチア 7176 ブリチア 7178 グアラニート 7176 ブリチア 7178 グジャール ブリチア 7185 グジャール ブリチア 7185 グジャー アルメース 7282 クロブガニア 7281 アルメース 7282 クロブガニア 7282 クロブガニア 7283 アルメース 7289 アルメース 7289 アルメース 7289 アルメース 7378 インドネシア 7378 インドネラフ 7378	1	ナベット
6779 コルシカ 6783 チェコ 6789 ウェールズ 6865 デンマーク 6869 ドイツ 6890 ブータン 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペラント 6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィジロー 7074 フェランジア 7079 フェランジア 7165 ア168 スコトララジア 7165 ア168 スコトラーシンド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グジャール) 7176 ガリチア 7178 グジャー 7178 グジャー 7185 グジャー 7282 クロアチェア 7282 クロアチェア 7281 アルメニア 7282 アルメニア 7282 アルメニア 7285 アルメニア 7287 インドネシア	1	ノルター_ュ
6783		
6789 ウェールズ 6865 デンマーク 6869 ドイツ 6890 ブータン 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペラント 6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィンラー 7074 フィンラー 7079 フェロー 7079 フェロー 7082 フリジア 7165 アイルシランド 7165 アイルラランド 7166 ガリチア 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディア 7282 クロアチア 7282 クロアチア 7281 アルメーフアグア 7282 アルメガニア 7289 アルメーフアグア 7365 インターシア	1	
6865	1	
6869 ドイツ 6890 ブータン 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペラント 6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フィシー フランス 7079 フェロー フランア 7082 フリジア 7165 アイルランド グリチア 7176 ガリチア 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディア ヒンディア 7282 クロアチア 7282 クロアチア 7289 アルメニア 7365 インターシア 7378 インドネシア		
6890 ブータン 6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペラント 6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フェロー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルラランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
6976 ギリシャ 6978 英語 6979 エスペラント 6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド ゲール) ガリチア 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7283 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
6978 英語 6979 エスペラント 6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド グゲールル ブリチア 7178 グリチラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7283 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
6979 エスペラント 6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7281 アルメニア 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
6983 スペイン 6984 エストニア 6985 バスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7281 アルメニア 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
6984 エストニア 6985 パスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7281 アルメニア 7282 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
6985 パスク 7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
7065 ペルシャ 7073 フィンランド 7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
7073 フィンランド 7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7074 フィジー 7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		フィンランド
7079 フェロー 7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
7082 フランス 7089 フリジア 7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	7+0-
7089	1	
7165 アイルランド 7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7168 スコットランド (ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
(ゲール) 7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7176 ガリチア 7178 グアラニー 7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	7100	
7178	7176	
7185 グジャラト 7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7265 ハウサ 7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
7273 ヒンディー 7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7282 クロアチア 7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア		
7285 ハンガリー 7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7289 アルメニア 7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7365 インターリングア 7378 インドネシア	1	
7378 インドネシア	1	
	1	

コード番号	言語
7384	イタリア
7387	ヘブライ
7465	日本語
7473 7487	イディッシュ ジャワ
7565	グルジア
7575	カザフ
7576	グリーンランド
7577	カンボジア
7578	カンナダ
7579	韓国(朝鮮)語
7583	カシミール
7585	クルド
7589	キルギス
7665	ラテン
7678	リンガラ
7679	ラオ
7684	リトアニア
7686	ラトビア (レット)
7771	マダガスカル
7773	マオリ
7775	マケドニア マラヤーラム
7776 7778	モンゴル
7779	モルダビア
77782	マラッタ
7783	マライ (マレー)
7784	マルタ
7789	ビルマ
7865	ナウル
7869	ネパール
7876	オランダ
7879	ノルウェー
7982	オーリャ
8065	パンジャブ
8076	ポーランド
8083 8084	パトシュ ポルトガル
8185	ー ケチュア
8277	レトロマンス
8279	ルーマニア
8285	ロシア
8365	サンスクリット
8368	シンド
8372	セルボクロアチア
8373	シンハラ
8375	スロバキア
8376	スロベニア
8377	サモア
1	

コード番号	言語
8378 8379 8381 8382 8385 8386 8387 8465 8471 8472 8473 8475 8476 8479 8482 8484 8487 8575 8582 8590 8673 8679 8779 8872 8979 9072 9085	シソアセスススタテタタテトタトトタトウウウベヴウコヨ中ズ キリバピダェヒルグク グクロガコーイラドベナラロサバ語ルア ーリ リメグ ル イゥクムピフ ディーン ニン ア デーニン ク

知っておきましょう

メンテナンス

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

参考

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋などでは、特に結露にご注意ください。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- **②** ディスク、MDを取り出す
- ② MD ▶/II キーを押す

MD NO DISC

- DVD/CD ▶/Ⅲ キーを押す
- **②** しばらく待って、ディスプレイ部が図の表示になったことを確かめてください。

DUD/CD NO DISC

⑤ 数秒間待って、電源をオフにします。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜くとすぐ消えるメモリーの内容:

示表信相

電源プラグをコンセントから抜いて、約1日保持しているメモリーの内容:

照明表示部

LCD のバックライトとコントラスト値

アンプ部

電源の状態 (オンまたはスタンパイ)、インプットセレクタ、ボリューム値、トーンコントロール値 AUX インプット値、オートパワーセーブの設定

チューナー部

受信パンド、周波数、プリセット放送局、AUTO/MONO の設定、タイマーの設定内容

ディスク取扱上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってください。

・ レーベル面 ・再生面

シール類



再生面はもちろん、レーベル面に も紙やテープなどを貼らないでく ださい。

糊のベタつき



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたとき は、やわらかい布などで、放射状に 軽くふきとってください。

保存

長い間使用しないときは、本機から 取り出し、ケースに入れて保管して ください。

透明なディスクについて

本機は、CDを光学的に検知して内部へ引き込むため、透明な CD は使用することはできません。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク、紙や テープ等が貼ってあるディスク、汚れたディスク、円形以 外の形をしたディスク等は絶対に使用しないでください。 読みとりエラーが起きる場合ばかりでなく、プレーヤーの 破損、故障の原因になります。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタピライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて



図の様にクランピングエリアにシール が貼られているディスクはご使用にならないでください。

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがした後、糊がレーベル 面に残っていると、故障の原因になり ます。糊のベタつきがある場合、必ず ふき取ってからご使用ください。

CD-R/-RW、DVD-R/-RW、DVD+R/+RWディスクについて

レーベル面に印刷可能な CD-R/-RW、DVD-R/-RW、DVD+R/+RW を使用すると、レーベル面が貼り付いてディスクの取り出しができないことがあります。本機の故障の原因となるため、このようなディスクは使用しないでください。

本機は、合衆国特許および知的所有権によって保護された、 著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使 用にはマクロビジョンの許可が必要であり、同社の許可がな い限りは一般家庭およびそれに類似する限定した場所での視 聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので 行わないでください。

本機は、すべての高解像度テレビと互換性があるというわけではないことをご了承ください。そのため、画像がみだれて表示されることがあります。

プログレッシブスキャン(525p順次走査)再生時に問題がありましたら、映像の出力形式を、通常解像度側に切り替えることをお勧めします。

525p DVDプレーヤーとの接続について、ご不明な点は、最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

「DTS」及び「DTS Digital Out」はデ ジタルシアターシステムズの登録商 標です。



TruSurround、SRSと(●) 記号は SRS Labs, Inc.の商標です。TruSurround は SRS Labs, Inc.からのライセンスに 基づき製品化されています。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。DOLBY 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

BBE_®

■ この製品は BBE Sound, Inc. からの実 ■ 施権に基づき製造されています。 この製品は米国 BBE Sound, Inc. の所

この製品は木国 BBE Sound, Inc. の所有する特許 USP4638258 と 4482866 を使用しています。 BBE と BBE のシンボルは、 BBE Sound, Inc. の登録商標です。

MDの取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ディスクに直接触れないでください。無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出してください。

お手入れのしかた


定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾い た布でふき取ってください。

ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご 使用にならないでください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消 去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態に しておきます。再び録音する場合は、つまみを元の状




カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまでしっかりと貼り付けてください。またラベルエリアよりはみだしてラベルを貼らないでください。

デジタル録音と SCMS について

SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム) とは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。



ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく 許諾製品

MD - Ćlip データについて

MD-Ĉĺpデータ (静止画等)を書き込んだディスクは、本機で録音・編集を行わないでください。Ĉĺpのデータ内容が失われることがあります。

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタル 録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

電話 (03) 5353-0336 (代表) FAX. (03) 5353-0337

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い牛活環境を守りましょう。

用語解説

DVD (Digital Versatile Disc): DVD ビデオは、映画 ソフトなど映像と音声を大きな記録容量とデジタ ル信号処理が可能にした高画質・高音質パッケー ジメディアなどが収録されているディスクです。

ビデオCD (VCD):動画の収録されているCDです。 画像情報を約1/120に、音声情報を約1/6に圧縮 することにより、一般の音楽用CDと同じ直径 12cmのディスクに、動画および音声を最大約74 分間収録できます。

単に再生だけが可能な P.B.C. なしのディスク (バージョン 1.1)と、メニューや各種の特殊再生 (プレイバックコントロール) が可能な、P.B.C.付 き (バージョン 2.0) に対応しています。

MPEG (Moving Picture Expert Group) (DVD、ビ デオCD):デジタル画像および音声の圧縮と、復 元の国際標準規格とされている方式のことをいい ます。

- デコーダー: DVD などに符号化して記録した音声 データを通常の音声信号に戻す装置。この処理を デコードといいます。
- ダウンミックス:DVD のマルチチャンネルの音声信 号を2チャンネルに集約して変換することをいい ます。
- サンプリング周波数:サンプリングとは、デジタル信 号を作るためアナログ信号を一定の時間で細かく 刻み、1つ1つの波の高さを数値化すること。1秒 間に刻む回数をサンプリング周波数といいます。
- 量子化ビット数:量子化とは、デジタル信号を作るた めアナログ信号を一定の時間で細かく刻み、1つ1 つの波の高さを数値化することです。数値化した ときの段階数を量子化ビット数といいます。サンプ リング周波数と量子化ビット数が高いほど、源音を 忠実に再現できます。
- リニア PCM (Pulse Code Modulation): 圧縮処理 を用いない音声信号のこと。DVD ではディスク容 量が格段に多くなり、サンプリング周波数の高い リニア PCM 信号を収録できます。
- Bitstream (DVD): ドルビーデジタル、DTS、MPEG などのいろいろな規格に従ったデータの流れの総 称を Bitstream といいます。

- ドルビーデジタル:ドルビー社が開発したデジタル音 声の圧縮技術です。ステレオ(2ch)はもちろん、 5 1ch のサラウンド音声にも対応しており、大量 の音声データを効率良くディスクに収めることが できます。
- アンタル シアター システムズ Digital Theater Systems, Incが開発したデジ タルサラウンド方式です。
- **タイトル/タイトル番号 (DVDビデオ):**タイトルと はDVDビデオに記録されている映像や曲の一番大 きい単位をいいます。通常は映像ソフトでは映画 1作品、音楽ソフトではアルバム1枚(あるいは1 曲)に相当します。それぞれのタイトルに順番に つけられた番号をタイトル番号といいます。
- チャプター/チャプター番号(DVDビデオ):DVDビ デオに記録されている映像や曲の区切りで、タイ トルより小さい単位をチャプターといいます。1 つのタイトルはいくつかのチャプターで構成され ています。それぞれのチャプターに順番につけら れた番号をチャプター番号といいます。
- トラック/トラック番号(ビデオCD、CD):トラッ クとはディスクに記録されている内容の区切り (「曲」や「章」など) のことです。この区切りに は番号が割り当てられ、この番号をトラック番号 といいます。一般の音楽用CDでは1曲に1トラッ クが割り当てられる場合がほとんどですが、ビデ オCDの場合、内容的な区切りとトラック番号は、 必ずしも対応関係にありません。曲の飛び越しや プログラムなど、音楽用CDで行われる再生は、す べてトラック番号の情報に基づいているため、ビ デオCD ではこのような再生が不可能な場合があ ります。
- シネマボイス機能(DVD):ドルビーデジタルサラウ ンドで収録された DVD で、セリフが聴き取りにく いときなどに使います。
- 字幕言語 (DVD): DVD ディスクによっては複数の字 幕言語が記録されているものがあります。
- アングル (DVD): DVD ディスクによっては複数のア ングルが記録されているものがあります。
- 音声言語 (DVD): DVD ディスクによっては複数の音 声言語が記録されているものがあります。

- アスペクト比:テレビ画面に表示される映像の縦横比をいいます。通常のテレビの横:縦の比率は4:3、ワイドテレビは16:9の比率を持っています。
- パン&スキャン (DVD): アスペクト比16:9で記録された横長の映像を4:3のテレビ画面に映し出すために、画面の一部を切り取り表示し、トリミングすることをいいます。一般にこのパン&スキャンの切り取り位置は、再生する機器によって一様に定められますが、DVD ディスクはこの位置を、ソフト制作者が指定し記録することができます。
- レターボックス (DVD): アスペクト比16:9で記録 された横長の映像を4:3のテレビ画面に映し出す ために、画面の上下に黒などの帯を付け、画面中 央部にこの横長映像を映し出すことをいいます。
- フレーム (DVD/ビデオ CD): 動画の1コマ1コマのこと。テレビでは、1秒間にNTSC方式では30コマ、PAL方式では25コマの静止画像を連続して映し出すことで、動きのある映像を作っています。
- フィールド (DVD/ビデオ CD): 1 フレームの映像情報を2つに分けたもの。通常のテレビでは、このフィールドを交互に映し出すことで1フレームを構成します。
- フレームスチル/フィールドスチル (DVD/ビデオ CD): 画を一時停止して静止画像にすることをスチルといいます。フレームスチルでは、2フィールドを交互に映し続けるため、画像にプレが生じることがありますが画質は良くなります。フィールドスチルでは、画像情報が半分のため画質は荒くなりますが画面のプレはありません。
- IPB 表示 (DVD): DVD での映像方式のMPEG2では、 1 画面を以下の3 つのピクチャータイプに分けデ ジタル信号に符号化しています。
 - I- ピクチャー (フレーム内符号化): 基準の映像であり、単独で画面を構成します。画質が最もよく、画質を調整する場合はこの静止映像が適しています。
 - **P-ピクチャー(前方向予測符号化):**過去の映像(I-ピクチャーまたはP-ピクチャー)から算出される映像です。

- B-ピクチャー(両方向予測符号化):前後の映像(I-ピクチャーまたはP-ピクチャー)の比較から算出されるもので、映像情報がもっとも少ない画面です。
- P.B.C. (Play Back Control) (ビデオCD):「プレイバックコントロール付き」などとディスクやジャケットに書かれているビデオCDは、テレビに表示されるメニュー画面を見ながら、見たい場所や情報を階層構造を用いて対話方式で再生する方式をいいます。
- OSD (On Screen Display): OSD とは、テレビ画面 にメニューやアイコンなどを表示し、対話方式で 操作する方法をいいます。
- が スグリーン メッセージ On Screen Message:操作をしたときにテレビ画面 に表示される表示をいいます。

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できない、ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場合、次の手順をお試しください。マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

電源プラグをコンセントから抜き、心 キーを押しながら、差し込み直す。

● リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出 荷時の状態となります。ご了承ください。

アンプ部・スピーカー部

症 状	処 置	
音が出ない。	 ■ "接続のしかた"を参照して正しく接続し直す。 ● 育量を上げる。 ● MUTEをオフ(解除)にする。 ● ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く ● スピーカーコードがショートしている。電源を切ってスピーカーコードを接続し直す。 	
zázní standby/timer の表示が赤色に点滅し、 音が出ない。	● 使用を中止する。内部的な不具合が発生したことが考えられます。電源を切り、電源プラグを抜いて修理をご依頼ください。	
standby/timer の表示が緑色に点滅する。	● 時刻合わせをやり直す。- 22	
ヘッドホンから音がでない。	◆ ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。◆ 音量を上げる。→ 23	
スピーカーの片側から音が出ない。	■ "接続のしかた"を参照して正しく接続し直す。● 左右のパランスを調節する。― 23	
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅して いる。	● "時 刻合わせ" を参照して現在時刻をもう一度合わせる。 → 22	
タイマーが作動しない。	 ● "時刻合わせ"を参照して現在時刻を合わせる。 ● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 ● リモコンのTIMERキーで実行指定する。 	

チューナー部

,			
症 状	処 置		
放送局が受信できない。	 アンテナを接続する。 + 12 放送パンドを合わせる。 + 29 受信したい放送局の周波数に合わせる。 + 29 		
雑音が入る。	◆ 外部アンテナを道路から離して設置する。◆ 電気器具の電源を切ってみる。◆ テレビから離す。		
プリセットしたあと、P.CALLキーを押しても受信 できない。	 ● 受信できる周波数の放送局をプリセットする。 + ②21,+③0 ● 長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。 もう一度プリセットする。 + ②21,+③0 		

DVD/CDプレーヤー部

症 状	処 置
再生がはじまっても、映像が出ない。	● TVなどの入力切換が合っていない、または電源が入っていない。● 接続コード類が正しく接続されていない。→ 13, → 14
早送り・早戻しで画像が乱れる。	● 早送り、早戻し時は、多少画面が乱れます。故障ではありません。
画質/音質がよくない。	 ● 接続コード類が正しく接続されていない。→①①,→①1,→②1,→②1,→②1,→②1,→②1,→②1,→②1,→②1,→②1,→②
再生がはじまるまでに時間がかかる。	● ディスクの種類の検出、モーターの回転を安定させるためで、故障ではありません。
テレビ画面に警告が表示され再生ができない。	 ディスク表面に指紋や汚れがついていると再生映像が乱れたり音飛びをする場合があります。やわらかい布などで、汚れを放射状にふきとってください。 ディスクを正しく入れ直してください。 視聴制限または、リージョンコードにより再生できない。 ②2,→20
画面が乱れる。	● 再生したいディスクのビデオフォーマットと接続したテレビのビデオフォーマットが合っていない。 →②
ビデオ CD のメニュー再生ができない。	 ◆ P.B.C. をオフにしているときはメニュー再生できません → 図 ◆ プレイバックコントロール付きのビデオCD以外は、メニュー再生できません。
字幕がでない。	● 字幕の入っていない DVD ディスクは字幕が表示されません。● 字幕言語の設定を変える。→ 100
音声(または字幕)言語が切り換えられない。	● 複数の音声 (または字幕) 言語の入っていない DVD ディスクは、 言語を切り換えられません。
アングルが切り換えられない。	● 複数のアングルの入っていないDVDディスクは、アングルを切り 換えられません。またアングルの記録されていない部分では、ア ングルを切り換えられません。
視聴制限(Rating)が変更できない。	● パスワードを紛失してしまった場合は、初期設定の内容を工場出 荷状態に戻してください。 →①3
設定で選んだ音声言語、字幕言語にならない。	● 再生しようとしているDVDディスクに、初期設定で選んだ言語が 入っていないときは、ディスクの優先言語が選ばれます。
操作をしたときにテレビ画面にメッセージがでない。	● "オンスクリーンメッセージ"が "オフ"になっている場合は "オ ン"にします。 →①
希望の言語でメニュー画面のメッセージがでない。	● 再生しようとしているDVDディスクに、初期設定で選んだ言語が 入っていないときは、ディスクの優先言語が選ばれます。
禁止アイコンが表示され、操作を受け付けない。	● DVDやビデオCDは、ソフト制作者の意図により、操作が制限されていることがありますのでソフトに従った操作をしてください。また本機の状態により操作が制限されている場合もあります。→ 31

症 状	処 置
字幕が欠ける。	● 接続する TV の画面サイズの切り換え/画面の縦方向サイズ調整を確認してください。
ティス タイプオプファイル キャントビー デューディッド テレビ画面に"This type of file can't be decoded." と表示され再生ができない。	● 本機が対応していない JPEGファイルを再生しようとしている。 "本機で再生できる MP3/WMA、JPEG収録ディスクについて"を ご覧ください。 →33
DVD/CD▲キーを押しても、"LOCKED" と表示され、ディスクが出てこない。	● 電源プラグをコンセントから抜き、()キーを押しながら、差し込み直す。

MD レコーダー部 (MD 規格上の症状)

症状	原因
まだ録音可能時間があるのに"DISC FULL"と表示される。	● 256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) このとき、ディスプレイの録音可能残り時間表示は、 "0:00" になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	 MD全体の残り時間が12秒未満の場合は、ディスプレイの録音可能残り時間表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が12秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。*1 編集を繰り返したMDの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	 ● 編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。 ● 異なる録音モードの曲同士はつなげません。*2 ● NetMD対応機器でパソコンからチェックアウトされた曲と通常に録音した曲はつなげることができません。
録音済みの時間と、録音可能時間の合計が MD 全体の記録時間(60分、74分、80分)と一致しない。	● 2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。*3
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音が 途切れる。	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラック(曲)番号が正しく付かない。	● 録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。
"READING" が表示される時間が異常に長い。	● 新品の録音用MD(全)(全)(録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも長い間 "READING" が表示されます。 ● 登録されているグループが多いときは、通常よりも長い間 "READING" が表示されます。
モノラル録音された MD のとき、時間表示が不正確になる。	● モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行われるためで、故障ではありません。
タイトルが 1792 文字入らない。	● タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。

- *1録音モードがSTEREOモードの場合 (LP2/MONOモードの場合:24秒 LP4モードの場合:48秒)
- *2 STÉŘEO (ステレオ録音モード)、LP2 (ステレオ2倍長時間録音モード)、LP4 (ステレオ4倍長時間録音モード)、MỗÑO (モノラル録音モード)
- *3 録音モードが STEREO モードの場合 (LP2/MONO モードの場合:4 秒 LP4 モードの場合:8 秒)

MD レコーダー部(その他の症状)

症状	処 置
再生キーを押しても音が出ない。	● 録音済 MD または再生用 MD を入れる。
録音ができない。	● 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能な MD に取り換える。
	- 110 • 入力切換を録音したいソースにする。 - 20
録音レベルが低い。 音がひずむ。(AUX 使用時)	● 録音レベルの設定をしていない。AUX入力レベルを調節する。 + 28
雑音が大きい。	● 電気器具、テレビなどから離す。
外部アナログ機器からの録音でトラック番号が繰 り上がらない、または正しく繰り上がらない。	● AUX 入力レベル(AUX INPUT)を調整する。 ● トラックマーク(TRACK MARK)を "MANUAL" に設定する。 + 68
グループ登録ができない。	すでにグループ登録されている曲をグループ登録しようとした。100以上のグループを登録することはできません。MDに入力できる制限に近い文字数が入力されている。("LP:"も含む)

リモコン部

症状	処 置
リモコンで操作できない。	新しい電池に入れ換える。操作範囲内で操作する。一道一道

メッセージ表示の一覧

ディスプレイ表示	意味	
BLANK DISC	● 何も録音されていないMDです。	
BUFFER OVER	● 74分以内に201曲以上のCDを倍速録音しようとしている。	
CĂŇ'T ĔĎĬŤ	● 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。	
	● プログラムモードまたはランダム再生のときにMDの編集をしようとしている。プログラムモードまたはランダム再生を解除する。→⑥,→⑥	
	● 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。	
UTOC ERROR	 ● UTOC*の内容が異常である。("Ă-LL ERASE")を行う。 → ②2 それができないときは、MDを取り換える。 	
アイスク DISC FULL	● 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音用のMDを入れ 換える。一枚のディスクには256曲以上録音できません。	
MD WRITING	● 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。	
ŃŌ TRÁCKS	● 曲は録音されていないが、MDタイトルが書かれている。	
PGM FULL	● CDまたはMDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。 +④,+⑥	
PROTECTED	 MDが"録音禁止"されている。"録音可能"にする。 NetMDでチェックアウトした曲を編集しようとしている。 	
READING	● TOC* 情報を読み込んでいる。	
SCMS	● SCMS によりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。録音できません。 ・迎	
TEXT FULL	● 1.5Kバイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報を表示しようとしている。	
タイトル フル TITLE FULL	• 最大文字数の制限を超えて、MDにタイトルを入力しようとしている。 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字("LP:"も含む)までです。	
"?"の点滅	● 設定やMDの編集を実行してもよろしいですか? という確認のためのメッセージ。	
Wait	● CD4 倍速録音を始めてから、74 分以内に同じ曲を録音しようとしている。	
ŃŌ PĹÁY	 ● 地域コードが違う DVD ディスクを再生しようとしている。 ● TOC 情報が読めない。 ● 本機で対応していないディスクを再生しようとしている。 	

^{*} すべてのMDには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相当し、 曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。 TOC以外に録音用MDに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

保証とアフターサービス (ょくぉ読みください)

保証書(別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い 合わせください。

(お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網」をご覧ください。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられておりますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただ きます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理 を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器等の設備費や、一般管理費などが含まれ ています。

部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

●出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

●送 料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に 無償修理などを行うにあたって、お客様に 負担していただく場合があります。

お買上げ店名

雷話()

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。

 札幌サービスセンター	5 007-0834	札幌市東区北34条東14-1-23	☎ (011) 743-7740
 東北			
 仙台サービスセンター	5 984-0042	仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和)	☎ (022) 284-1171
盛岡サービスステーション	⊕ 020-0124	盛岡市厨川4-5-11	☎ (019) 646-2311
関東・甲信越			
 埼玉サービスセンター	5 362-0032	上尾市日の出3-9-1	☎ (048) 775-9730
千葉サービスセンター	₹277-0081	柏市富里1-2-1	2 (04) 7163-1441
東京サービスセンター	₹169-0073	新宿区百人町2-16-15(MYビル1F)	☎ (03) 3363-1650
神奈川サービスセンター	₹226-8525	横浜市緑区白山1-16-2	☎ (045) 939-6242
新潟サービスステーション	- 5950-0923	新潟市姥ケ山1-5-37	☎ (025) 287-7736
静岡サービスステーション	- 5420-0816	静岡市沓谷5-61-1	☎ (054) 262-8700
中部			
 名古屋サービスセンター	5 462-0861	名古屋市北区辻本通1-11	☎ (052) 917-2550
松本サービスステーション	₹390-0832	松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F)	☎ (0263) 26-7331
金沢サービスステーション	5 920-0036	金沢市元菊町21-87	☎ (076) 265-5045
近畿・四国			
大阪サービスセンター	5 32-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22	☎ (06) 6394-8075
高松サービスステーション	5 760-0068	高松市松島町3-1	☎ (087) 835-2413
中国			
 広島サービスセンター	5 731-0137	広島市安佐南区山本1-8-23	☎ (082) 832-2210
 九州			
 福岡サービスセンター	® 815-0035	福岡市南区向野2-8-18	☎ (092) 551-9755
鹿児島サービスステーション	√ - 5890-0063	鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F)	☎ (099) 251-6347
沖縄サービスステーション	⊕ 901-2132	浦添市伊祖1-5-2	☎ (098) 874-9010
	5226-8	525 横浜市緑区白山1-16-2 ☎ (045) 933-5133	3 FM (045) 933-5553
カスタマーサポートセンター	大阪	034 大阪市淀川区野中北2-1-22 ☎(06)6394-8085	5 FM (06) 6394-8308

- ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前10時から午後6時まで
- カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内 月曜日〜金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前9時から午後6時まで (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

定格

本体部 (RMD-ES9DVD)

[アンプ部]
実用最大出力
フロント出力18 W+18 W(JEITA 6 Ω)
サラウンド出力6 W+6 W(JEITA 6 Ω)
サブウーファープリアウト2V/750Ω
AUX出力
AUX/JJ 200 HIV / 22 K 12
[チューナー部]
FMチューナー部
受信周波数範囲76 MHz~90 MHz
アンテナインピーダンス75 Ω 不平衡型
AMチューナー部
受信周波数範囲531 kHz~1,629 kHz
[MDレコーダー部]
読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)
音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC 3
[DVDプレーヤー部]
読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)
信号方式NTSC
映像出力1 Vp-p(75 Ω) S 映像出力
S映像四刀 Y出力レベル1 Vp-p(75 Ω)
C 出力レベル
コンポーネント映像出力(D端子)
Y信号1 Vp-p (75 Ω)
C _b 信号
C _r 信号0.7 Vp-p(75 Ω)
デジタル音声出力21 ~ -15 dBm(波長 660 nm)

1申尽司・てソルル	ſ	雷源部	•	その他]
-----------	---	-----	---	------

電源電圧・電源周波数	AC 100 V, 50 Hz / 60 Hz
定格消費電力(電気用品安全法に基	基づく表示) 70 W
待機時消費電力	0.14 W以下
最大外形寸法	幅 :115 mn
	高さ:210 mn
	奥行:343 mn
質量(重量)	5.7 kg(正味)

スピーカー部 (LS-ES9)

[フロントスピーカー部]

	阞앦設計	(JEIIA:	規格グ	/レー	L II)
エンクロージャー			/	バスレ	·フ型
スピーカー構成					
ウーファー					
ツイーター				25	i mm
インピーダンス					. 6 Ω
最大入力					20 W
最大外形寸法			幅	: 115	i mm
			高さ	: 210) mm
			奥行	: 245	mm
質量(重量)			1.9	kg (1本)
[サラウンドスピーカ	一部]				

形式2ウェイ2スピーカーシステム

POINT

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水の凍るような)場所では、十分に性能を発揮できないことがあります。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

カスタマーサポートセンター 電話(045) 933-5133 FAX(045) 933-5553 〒226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2 カスタマーサポートセンター大阪 電話(06) 6394-8085 FAX(06) 6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または「ケンウッドサービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。